

PIXUS MP510

操作ガイド

お手入れ・困ったときには編

使用説明書

で使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

お手入れ

インクタンクの交換/印刷にかすれやむらがあるときは/ 清掃する

本機の設定について

本機の設定を変更する

困ったときには

付録

仕様/印刷できる範囲/同梱物について/ 安全にお使いいただくために/お問い合わせの前に









お手入れ

インク残量を確認する
交換の操作 4 きれいな印刷を保つために (ブリントヘッドの乾燥・目づまり防止) 8 印刷にかすれやむらがあるときは 9 ノズルチェックパターンを印刷する 10 ノズルチェックパターンを確認する 11 プリントへッドをクリーニングする 12 プリントへッドを強力クリーニングする 13 プリントへッド位置を調整する 14 清掃する 16 スキャンエリアを清掃する 16 インク拭き取りクリーニングを行う 18 本機内部の突起を清掃する 19 本機の設定について 20 印刷設定 21 ワイヤレス印刷設定 21 日の他の設定 22 その他の設定 22
きれいな印刷を保つために (プリントヘッドの乾燥・目づまり防止)
(プリントヘッドの乾燥・目づまり防止) 8 印刷にかすれやむらがあるときは 9 ノズルチェックパターンを印刷する 10 ノズルチェックパターンを確認する 11 プリントヘッドをクリーニングする 13 プリントヘッドを強力クリーニングする 14 清掃する 16 スキャンエリアを清掃する 16 糸紙ローラクリーニングを行う 16 インク拭き取りクリーニングを行う 18 本機内部の突起を清掃する 19 本機の設定について 20 印刷設定 21 ワイヤレス印刷設定 21 Bluetooth 設定 22 その他の設定 22
印刷にかすれやむらがあるときは 9 ノズルチェックパターンを印刷する 10 ノズルチェックパターンを確認する 11 ブリントへッドをウリーニングする 12 プリントへッドを強力クリーニングする 14 清掃する 16 スキャンエリアを清掃する 16 糸紙ローラクリーニングを行う 18 本機内部の突起を清掃する 19 本機の設定について 本機の設定を変更する 20 印刷設定 21 ワイヤレス印刷設定 21 Bluetooth 設定 22 その他の設定 22
ノズルチェックパターンを印刷する 10 ノズルチェックパターンを確認する 11 プリントヘッドをクリーニングする 12 プリントヘッドを強力クリーニングする 13 プリントヘッド位置を調整する 14 清掃する 16 スキャンエリアを清掃する 16 インク拭き取りクリーニングを行う 18 本機内部の突起を清掃する 19 本機の設定について 本機の設定を変更する 20 印刷設定 21 ワイヤレス印刷設定 21 Bluetooth 設定 22 その他の設定 22
ノズルチェックパターンを確認する 11 プリントヘッドをクリーニングする 13 プリントヘッド位置を調整する 14 清掃する 16 スキャンエリアを清掃する 16 給紙ローラクリーニングを行う 18 本機内部の突起を清掃する 19 本機の設定について 本機の設定を変更する 20 印刷設定 21 ワイヤレス印刷設定 21 Bluetooth 設定 22 その他の設定 22
プリントヘッドをクリーニングする
プリントヘッドを強力クリーニングする
プリントヘッド位置を調整する
清掃する 16 スキャンエリアを清掃する 16 給紙ローラクリーニングを行う 16 インク拭き取りクリーニングを行う 18 本機内部の突起を清掃する 19 本機の設定について 20 印刷設定 21 ワイヤレス印刷設定 21 Bluetooth 設定 22 その他の設定 22
スキャンエリアを清掃する
給紙ローラクリーニングを行う
インク拭き取りクリーニングを行う 18 本機内部の突起を清掃する 19 本機の設定について 20 印刷設定 21 ワイヤレス印刷設定 21 Bluetooth 設定 22 その他の設定 22
本機内部の突起を清掃する
本機の設定について20印刷設定21ワイヤレス印刷設定21Bluetooth 設定22その他の設定22
本機の設定を変更する20印刷設定21ワイヤレス印刷設定21Bluetooth 設定22その他の設定22
本機の設定を変更する20印刷設定21ワイヤレス印刷設定21Bluetooth 設定22その他の設定22
印刷設定 21 ワイヤレス印刷設定 21 Bluetooth 設定 22 その他の設定 22
ワイヤレス印刷設定 21 Bluetooth 設定 22 その他の設定 22
Bluetooth 設定
その他の設定22
言語選択23
設定リセット23
用紙設定保存23
用紙設定呼出23
困ったときには
困ったときには24
液晶モニターにエラーメッセージが表示されている26
液晶表示が見えない/見えにくい28
日本語以外の言語が表示されている28
MP ドライバがインストールできない29
パソコンとの接続がうまくいかない30
印刷結果に満足できない31
印刷が始まらない36
用紙がうまく送られない37
用紙がつまる39
画面にエラーメッセージが表示されている41
デジタルカメラからうまく印刷できない43
ワイヤレス通信で印刷できない44
フォトナビシートからうまく印刷できない45
メモリーカードが取り出せない45

付録

仕様	46
印刷できる範囲	49
同梱物について	51
安全にお使いいただくために	52
原稿を読み込むときの注意事項	54
お問い合わせの前に	55
付属のソフトウェアに関するお問い合わせ窓口	56
使用済みインクカートリッジ回収のお願い	57



インクタンクを交換する

インクがなくなったときは、インクタンクを交換してください。インクタンクの型番や取り付け位置を間違えると印刷できません。本機では、以下のインクタンクを使用しています。

● ブラック: BCI-9BK

PGBK

● マゼンタ: BCI-7eM

7e

● シアン: BCI-7eC



● イエロー: BCI-7eY





● インクを取り付ける際は、インクの並び順を間違えないよう、インクラベルをよくご確認ください。インクの並びは、 左からブラック ②、シアン №、マゼンタ №、イエロー № です。

● インクが残っているのに印刷がかすれたり、白すじが入る場合は、「印刷にかすれやむらがあるときは」(P.9) を参照してください。

■インク残量を確認する

インクランプの表示によって、インクタンクの状態を確認することができます。本機のスキャナユニット(プリンタカバー)を開けてインクランプを確認してください。

インクが残り少ない場合:

インクがなくなった場合:

インクランプがゆっくり点滅(約3秒間隔)します。印刷を続行することはできますが、交換用インクタンクのご用意をお勧めします。

· · · ·繰り返し

インクランプがはやく点滅(約 1 秒間隔)します。新しいインクタンクに交換してください。



※ 液晶モニターにエラーメッセージが表示されている場合は、インクタンクに エラーが発生し、印刷できない状態です。「液晶モニターにエラーメッセージ が表示されている」(P.26)を参照してください。

■交換が必要な場合

インクがなくなると、液晶モニターに以下のエラーメッセージが表示されます。なくなったインクを確認し、新しいインクタンクに交換してください。インクタンクを交換後、スキャナユニット(プリンタカバー)を閉じると、印刷を続行します。



インクが残り少なくなった場合は、右記のメッセージが表示されます。新しい インクタンクをご用意ください。

*メッセージは数秒のみ表示されます。



インクタンクの上に [×] が表示されている場合

- インクがなくなった可能性があります。インクタンクを交換することをお勧めします。
- ストップ/リセットボタンを押すと、印刷を中止します。新しいインクタンクに交換してください。
- 印刷が終了していない場合は、インクタンクを取り付けたまま本機の OK ボタンを押すと、印刷を続けることができます。印刷が終了したらインクタンクを交換することをお勧めします。インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因となるおそれがあります。



空のインクタンクが強調表示されている場合

- インクがなくなりました。インクタンクを交換してください。このまま印刷を続けると本機に損傷を与えるおそれがあります。
- 印刷を続けるには、インク残量検知機能を無効にする必要があります。本機のストップ/リセットボタンを5秒以上押してから離してください。
 - * この操作を行うと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残します。インク切れの状態で印刷を続けたことが原因の故障についてはキャノンは責任を負えない場合があります。



■交換の操作


インクタンクのインクがなくなったときは、次の手順でインクタンクを交換します。



インクの取り扱いについて

- 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。 また、インクのみの詰め替えはお勧めできません。
- インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。
- 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消耗しているものを装着すると、ノズルがつまる原因になります。また、インク交換時期を正しくお知らせできません。
- 最適な印刷品質を保つため、インクタンクは梱包箱に記載されている「取付期限」までに本機に取り付けてください。
 また、開封後 6ヶ月以内に使い切るようにしてください(本機に取り付けた年月日を、控えておくことをお勧めします)。
- 黒のみの文書やモノクロ印刷を指定した場合でも、各色のインクが使われる可能性があります。また、本機の性能を維持するために行うクリーニングや強力クリーニングでも、各色のインクが使われます。インクがなくなった場合は、すみやかに新しいインクタンクに交換してください。
- 1 フロントフィーダを開く
- **2** 本機の電源が入っていることを確認し、スキャナユニット(プリンタカバー)を持ち上げ、スキャナユニットサポートで固定する

プリントヘッドが交換位置に移動します。




▲ 注意

- _________ ● プリントヘッドホルダを手で止めたり、無理に動かしたりしないでください。
- 本体内部の金属部分に触れないでください。



スキャナユニット(プリンタカバー)を10分間以上開けたままにすると、プリントヘッドが右側へ移動します。その場合は、いったんスキャナユニット(プリンタカバー)を閉じ、開け直してください。

3 インクランプがはやく点滅しているインクタンクを取り外す



プリントヘッドの固定レバーには触れないようにしてください。

インクタンクの固定つまみを押し、インクタンクを 上に持ち上げて外します。

√ 重要:


- 衣服や周囲を汚さないよう、インクタンクの取り扱いには注意してください。
- 空になったインクタンクは地域の条例にしたがって処分してください。

また、キヤノンでは使用済みインクタンクの回収を推進しています。詳しくは「使用済みインクカートリッジ回収のお願い」(P.57)を参照してください。

多参考

- 一度に複数のインクタンクを外さず、必ず 1 つずつ交換してください。
- インクランプの点滅速度については、「インク残量を確認する」(P.2)を参照してください。


4 インクタンクを準備する



新しいインクタンクを袋から出し、オレンジ色の テープ(A)を矢印の方向に引き、空気穴(B)に保 護フィルムが残らないようにきれいにはがします。続けて包装(C)をはがします。

₹重要

オレンジ色のテープはミシン目まで完全にはがしてください。オレンジ色の部分が残っていると、インクが飛び出したり、正しく供給されない場合があります。



指にインクが付着しないように、キャップを抑えながら取り外します。

インクタンクの底部にあるオレンジ色の保護キャップを、図のようにひねって取り外します。 取り外した保護キャップはすぐに捨ててください。


重要

インクタンクの基板部分(D)には触らないでください。 正常に動作/印刷できなくなるおそれがあります。



- 衣服や周囲を汚さないよう、インクタンクの包装は手順どおりにはがしてください。
- インクが飛び出すことがありますので、インクタンクの側面は強く押さないでください。
- 取り外した保護キャップは、再装着しないでください。地域の条例にしたがって処分してください。
- 保護キャップを取り外したあと、インク出口に手を触れないでください。インクが正しく供給されなくなる 場合があります。
- 取り外した保護キャップに付いているインクで、手やまわりのものを汚すおそれがあります。ご注意くださ


インクタンクを取り付ける



ラベルの並び順を確認して取り付けて-ください。

新しいインクタンクをプリントヘッドに向かって斜 めに差し込みます。

がするまでしっかり押して、インクタンクを固定し




インクランプが赤く点灯していることを 確認してください。



印刷するためにはすべてのインクタンクをセットしてください。ひとつでもセットされていないインクタンク があると印刷することができません。

ます。

6 スキャナユニットサポートをたたんで、スキャナユニット(プリンタカバー)をゆっくり閉じる



▲ 注意

スキャナユニットサポートをたたむときは、スキャナユニット(プリンタカバー)をしっかりと持ち、指など はさまないように注意してください。



- スキャナユニット (プリンタカバー) を閉じたあとに液晶モニターにエラーメッセージが表示されている場合は、「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」(P.26) を参照してください。
- 次回印刷を開始すると、自動的にプリントヘッドのクリーニングが開始されます。終了するまでほかの操作を行わないでください。

■ きれいな印刷を保つために(プリントヘッドの乾燥・目づまり防止)

プリントヘッドの乾燥と目づまりを防ぐため、次のことに注意してください。

● 電源を切るときのお願い

本機の電源を切るときには、必ず以下の手順にしたがってください。

- **●** 本機の電源ボタンを押して電源を切る
- ② 電源ランプが消えたことを確認する(数秒から、場合によって約20秒かかります)
- ❸ 電源コードをコンセントから抜く、またはテーブルタップのスイッチを切る

電源ボタンを押して電源を切ると、プリントヘッド(インクのふき出し口)の乾燥を防ぐために、本機は自動的にプリントヘッドにキャップをします。このため、電源ランプが消える前にコンセントから電源コードを抜いたり、スイッチ付テーブルタップのスイッチを切ってしまうと、プリントヘッドのキャップが正しく行われず、プリントヘッドが、乾燥・目づまりを起こしてしまいます。



長期間お使いにならないときは

長期間お使いにならない場合は、定期的に(月 1 回程度)印刷することをお勧めします。サインペンが長期間使用されないとキャップをしていても自然にペン先が乾いて書けなくなるのと同様に、プリントヘッドも長期間使用されないと乾燥して目づまりを起こす場合があります。



- 用紙によっては、印刷した部分を蛍光ペンや水性ペンでなぞったり、水や汗が付着した場合、インクがにじむことがあります。
- プリントヘッドが目づまりを起こすと、印刷がかすれたり特定の色が出なくなります。詳しくは「印刷にかすれやむらがあるときは」(P.9) を参照してください。





印刷にかすれやむらがあるときは

インクがまだ十分にあるのに印刷がかすれたり特定の色が出なくなったときには、プリントヘッドのノズルが目づまりしている可能性があります。ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態を確認したあとに、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。

また、印刷の結果が思わしくないときは、プリントヘッドの位置調整を行うと状態が改善することがあります。



お手入れを行う前に

● スキャナユニット(プリンタカバー)を開け、インクランブが赤く点灯していることを確認してください。

ランプがゆっくり点滅している場合 インクが少なくなっています。印刷を続行することはできますが、交換用イ ンクタンクのご用意をお勧めします。

ランプがはやく点滅している場合...........インクがなくなりました。インクタンクを交換してください。⇒ P.4

インクがまだ十分にあるのにインクランプが点滅している場合は、正しい位置にセットされていないインクタンクがあります。各色のインクタンクがラベルの通りに正しい位置にセットされているか確認してください。⇒ P.2

ランプが消えている場合......インクタンクがしっかりセットされていません。インクタンクの**∞**の部分を

「カチッ」という音がするまでしっかり押して、インクタンクをセットしてください。また、インクタンクの包装フィルムが完全にはがされているか確認してください。 \Rightarrow P.5

● プリンタドライバの印刷品質を上げることで、きれいに印刷される場合があります。詳しくは『プリンタガイド(電子マニュアル)』の「困ったときには」を参照してください。

Step 1

ノズルチェックパターンの印刷 ⇒ P.10

パターンが欠けている場合



クリーニング後、 ノズルチェック パターンを印刷 して確認

Step 2

プリントヘッドのクリーニング ⇒ P.12

2回繰り返しても改善されない場合



Step 3

プリントヘッドの強力クリーニング ⇒ P.13



Step3 までの操作を行っても症状が改善されない場合は、プリントヘッドが故障している可能性があります。お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。⇒ P.55

罫線がずれている



Step 1

プリントヘッド位置の調整⇒ P.14

■ノズルチェックパターンを印刷する

プリントヘッドのノズルからインクが正しく出ているかを確認するために、ノズルチェックパターンを印刷してください。


- 1 本機の電源が入っていることを確認し、フロントフィーダを開き、排紙補助トレイを引き出す
- 2 オートシートフィーダまたはフロントフィーダに A4 サイズの普通紙を 1 枚セットする

紙間選択レバーを左側にセットします。

- 3 給紙切替ボタンを押して、用紙をセットした給紙箇所を選ぶ
- 4 ノズルチェックパターンを印刷する
 - メニューボタンを押します。
 - ② ◀▶ ボタンで [メンテナンス / 各設定] を選び、 OK ボタンを押します。

メンテナンス/各設定画面が表示されます。

メンテナンス画面が表示されます。



5 ノズルチェックパターンを確認し、必要な対処をとる⇒ P.11


■ノズルチェックパターンを確認する

以下の手順でノズルチェックパターンを確認し、必要な場合はクリーニングを行います。



インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はインクタンクを交換してください。⇒ P.2

1 印刷されたノズルチェックパターンを確認する





2 交互に表示されるパターン確認画面で、印刷したノズルチェックパターン に近いパターンを選ぶ






パターンに欠け/白いすじがない場合:

1 [すべて A] を選んで OK ボタンを押します。

パターンに欠け/白いすじがある場合:



● [B がある] を選んで OK ボタンを押します。 クリーニング確認画面が表示されます。

[はい] を選んで OK ボタンを押し、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。⇒ P.12



巻末の「インクが出ない・かすれるときは?」にノズルチェックパターンの良い例、悪い例がカラーで掲載されています。そちらもあわせて参照してください。

■ プリントヘッドをクリーニングする

ノズルチェックパターンを印刷して、パターンに欠けや白いすじがある場合は、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。ノズルのつまりを解消し、プリントヘッドを良好な状態にします。プリントヘッドをクリーニングすると、使用したインクがインク吸収体に吸収されます。インクを消耗しますので、クリーニングは必要な場合のみ行ってください。

- 1 本機の電源をが入っていることを確認し、フロントフィーダを開き、排紙補助トレイを引き出す
- 2 オートシートフィーダまたはフロントフィーダに A4 サイズの普通紙を 1 枚セットする

紙間選択レバーを左側にセットします。

- 3 給紙切替ボタンを押して、用紙をセットした給紙箇所を選ぶ
- 4 プリントヘッドをクリーニングする
 - メニューボタンを押します。
 - ② ◀▶ ボタンで [メンテナンス / 各設定] を選び、 OK ボタンを押します。

メンテナンス/各設定画面が表示されます。

メンテナンス画面が表示されます。



確認画面が表示されます。

⑤ ▲▼ ボタンで [はい] を選び、OK ボタンを押します。

プリントヘッドのクリーニングが開始されます。 クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約50秒かかります。 パターン印刷の確認画面が表示されます。

ノズルチェックパターンが印刷されます。

5 ノズルチェックパターンを確認し、必要な対処をとる⇒ P.11



はい いいえ

手順 4、5 を 2 回まで繰り返して行っても、改善されないときには、強力クリーニングを行ってください。 \Rightarrow P.13

■プリントヘッドを強力クリーニングする

プリントヘッドのクリーニングを行っても効果がない場合は、強力クリーニングを行ってください。強力 クリーニングを行うと、使用したインクがインク吸収体に吸収されます。強力クリーニングは、通常のクリーニングよりインクを消耗しますので、必要な場合のみ行ってください。

- 1 本機の電源が入っていることを確認し、フロントフィーダを開き、排紙補助トレイを引き出す
- 2 オートシートフィーダまたはフロントフィーダに A4 サイズの普通紙を 1 枚セットする

紙間選択レバーを左側にセットします。

- **3** 給紙切替ボタンを押して、用紙をセットした給紙箇所を選ぶ
- 4 プリントヘッドを強力クリーニングする
 - メニューボタンを押します。
 - ② ◀▶ ボタンで [メンテナンス / 各設定] を選び、 OK ボタンを押します。

メンテナンス/各設定画面が表示されます。

メンテナンス画面が表示されます。

→ ▲▼ ボタンで [強力クリーニング] を選び、OK ボタンを押します。

確認画面が表示されます。



強力クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約 1 分 40 秒かかります。

5 プリントヘッドの状態を確認する

¥メンテナンス

ノズルチェック <u>クリーニング</u> 強力クリーニング

ヘッド位置調整-手動 ヘッド位置調整値印刷

します 実行しますか?

はい

いいえ

- ② 改善されない場合は、本機の電源を切って 24 時間以上経過したあとに、もう一度強力クリーニングを行います。
- **3** それでも改善されない場合は、プリントヘッドが故障している可能性があります。お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。⇒ P.55

■プリントヘッド位置を調整する

罫線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、プリントヘッド位置を調整してください。

- 1 本機の電源が入っていることを確認し、フロントフィーダを開き、排紙補助トレイを引き出す
- 2 オートシートフィーダまたはフロントフィーダに A4 サイズの普通紙を 1 枚セットする

紙間選択レバーを左側にセットします。

- 3 給紙切替ボタンを押して、用紙をセットした給紙箇所を選ぶ
- 4 ヘッド位置調整シートを印刷する
 - メニューボタンを押します。
 - ② ◀▶ ボタンで [メンテナンス / 各設定] を選び、 OK ボタンを押します。 メンテナンス / 各設定画面が表示されます。

メンテナンス画面が表示されます。



▲▼ ボタンで [ヘッド位置調整-自動] を選び、OK ボタンを押します。

確認画面が表示されます。




[ヘッド位置調整値印刷] を選ぶと、現在の調整値を印刷できます。

⑤ ▲▼ ボタンで [はい] を選び、OK ボタンを押します。

ヘッド位置調整シートが印刷されます。

5 プリントヘッド位置を調整する



- ◆ ヘッド位置調整シートの各列(A、B、C・・・・) ごとに、最もすじの目立たないパターンを 1 つ選び、"○"を濃い鉛筆などで塗りつぶします。
- 原稿台ガラスにヘッド位置調整シートをセットします。

マークを塗りつぶした面を下にして、ヘッド位置調整シートの左上隅を原稿台ガラスの左上隅にある矢印(原稿位置合わせマーク)に合わせます。

3 OK ボタンを押します。

ヘッド位置調整シートが読み取られ、プリントヘッド位置が自動的に調整されます。



- 調整が正しく行えなかったときには、液晶モニターに [ヘッド位置調整シートの読み取りに失敗しました] のメッセージが表示されます。「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」(P.26) を参照してください。
- 上記の手順でヘッド位置調整を行っても印刷結果が思わしくない場合は、『ブリンタガイド(電子マニュアル)』の 「手動でプリントヘッド位置を調整する」を参照して、手動ヘッド位置調整を行ってください。



清掃する

ここでは、清掃のしかたについて説明します。

▲ 注意


- ▶清掃には、ティッシュペーパーやペーパータオルは使わないでください。本機内部に紙の粉や細かな糸くずなどが残り、プリントヘッドの目づまりや印刷不良などの原因になることがあります。部品を傷付けないように、必ず柔らかい布を使ってください。
- ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の化学薬品は使わないでください。故障の原因になります。

■スキャンエリアを清掃する

きれいで柔らかく、糸くずの出ない布を用意してください。水に浸し、固くしぼってから、原稿台ガラス(A)、原稿台カバーの裏側(白い部分)(B)の汚れや、ほこりを拭き取ります。そのあと、乾いた柔らかい布で水気を拭き取ります。とくにガラス面は、拭いたあとが残らないように十分拭き取ってください。



(B) のシートは傷が付きやすいので、やさしく拭いてください。



■給紙ローラクリーニングを行う

用紙がうまく送られないときは、給紙ローラのクリーニングを行ってください。

■ オートシートフィーダの給紙ローラクリーニングを行う

オートシートフィーダの給紙ローラのクリーニングは給紙ローラを消耗しますので、必要な場合のみ 行ってください。

- 1 本機の電源が入っていることを確認し、本機にセットされている用紙をすべて取り除く
- 2 給紙切替ボタンを押して、オートシートフィーダを選ぶ
- 3 給紙ローラを清掃する
 - メニューボタンを押します。
 - ② ◀▶ ボタンで [メンテナンス / 各設定] を選び、OK ボタンを押します。 メンテナンス / 各設定画面が表示されます。

 - ⑤ ▲▼ボタンで [はい] を選び、OK ボタンを押します。

- 4 手順3の動作を2回繰り返す
- 5 フロントフィーダを開き、排紙補助トレイを引き出す
- 6 オートシートフィーダに A4 サイズの普通紙を 3 枚以上、縦にセットする 紙間選択レバーを左側にセットします。
- 7 手順3の操作を3回繰り返す

給紙ローラクリーニングが実行され、用紙が排出されます。


3回以上行っても改善がみられない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓口に 修理をご依頼ください。⇒ P.55

- フロントフィーダの給紙ローラクリーニングを行う
- 1 本機の電源ボタンを押して電源を切る
- **2** フロントフィーダに A4 サイズの普通紙を 5 枚以上セットする



用紙はクリーニングをスムーズに行うためにセットします。印刷には使われません。


3 背面カバーのつまみを右方向に押しながら 手前に引き出し、背面カバーを取り外す



4 給紙ローラを指で手前に回 しながら、給紙ローラに付 着した汚れを綿棒などを 使って拭き取る

▲ 注意

左右にある小さなローラ (A) には触らないでください。ローラが外れるおそれがあります。






- 汚れが落ちにくい場合は、湿らせた綿棒などを使って拭き取ってください。
- 給紙ローラを回すとフロントフィーダにセットした用紙が少しずつ排紙されます。排紙された用紙は抜き 取ってください。クリーニングの途中でセットした用紙がすべて排紙された場合は、再度用紙をセットして ください。

5 背面カバーを取り付ける

背面カバーのつまみが左にくる ように持ち、背面カバー右側に ある突起を、本機背面にあるく ぼみに差し込み、つまみを奥に 押して取り付けます。



背面カバーと本機の背面が水平になるまでしっかり押し込んでください。背面カバーが正しく取り付けられていないと、用紙がうまく送られなかったり、紙づまりの原因になることがあります。




■インク拭き取りクリーニングを行う

本機内部の汚れをとります。本機内部が汚れていると、印刷した用紙が汚れる場合がありますので、定期的に行うことをお勧めします。

- 1 本機の電源が入っていることを確認し、オートシートフィーダにセットされている用紙を取り除く
- 2 フロントフィーダを開き、排紙補助トレイを引き出す
- 3 A4 サイズの用紙を横半分に折ってから、開く
- 4 開いた面が表になるように、オートシートフィーダに 1 枚だけセットする

紙間選択レバーを左側にセットします。



5 インク拭き取りクリーニングを行う

- **●** メニューボタンを押します。
- 2 ◀▶ ボタンで [メンテナンス / 各設定] を選び、OK ボタンを押します。 メンテナンス / 各設定画面が表示されます。

- 本▼ ボタンで [はい] を選び、OK ボタンを押します。 インク拭き取りクリーニングが実行され、用紙が排出されます。 排出された用紙を確認し、インクが付いている場合は再度クリーニングを行います。 再度クリーニングを行ってもインクが付くときは、本機内部の突起が汚れている場合があります。手順にしたがって清掃してください。⇒ P.19

重要


- 給紙切替ボタンで給紙箇所をフロントフィーダに設定していても、オートシートフィーダから給紙されます。
- インク拭き取りクリーニング中はほかの操作をしないでください。

■本機内部の突起を清掃する

本機内部の突起が汚れている場合は、綿棒などを使ってインク汚れを丁寧に拭きとってください。



清掃をする際には、本機の電源を切ってください。





本機の設定を変更する

ここでは、コピーフチはみ出し量を設定する操作を例に、各設定画面の設定変更の手順について説明しま す。

- 1 本機の電源を入れる
- 2 メニューボタンを押す
- 3 各設定画面を表示する



メンテナンス/各設定画面が表示されます。



◆▶ ボタンで [各設定] を選び、OK ボタンを押します。

各設定画面が表示されます。


4 メニューを選ぶ



▲▼ ボタンで設定する項目を選び、OK ボタンを押します。

例:[印刷設定]を選びます。

選んだ項目の設定画面が表示されます。



▲▼ ボタンでメニューを選び、OK ボタンを押します。

例:[コピーフチはみ出し量]を選びます。

5 設定を変更する

OK ≯決定



▲▼ ボタンで設定項目を選び、OK ボタンを押します。

例:[はみ出し量 小]を選びます。

■印刷設定

■ サイレント設定

夜間など、印刷するときの動作音が気になるときに、印刷時の動作音をおさえます。



- サイレント機能を [しない] にしたときに比べ、印刷速度が低下する場合があります。
- 印刷品質の設定によっては、効果が少ない場合があります。また、準備動作時の音などは、通常の音と変わりません。

■ コピーフチはみ出し量

フチなし全面印刷のとき、はみ出し量を設定します。



フチなし全面印刷をしてもフチありで印刷される場合は、[はみ出し量 大]に設定すると改善される場合があ ります。

▶□ワイヤレス印刷設定

詳しくは、『操作ガイド(本体操作編)』の「ワイヤレス通信対応機器から印刷する」の「印刷する用紙やレイアウトを設定する」を参照してください。

■ 用紙サイズ

携帯電話の写真を印刷するときの用紙サイズを設定します。

■ 用紙の種類

携帯電話の写真を印刷するときの用紙の種類を設定します。

■ 携帯画像補正

「携帯画像補正 ON」を選ぶと、輪郭のギザギザをなめらかにして印刷できます。

■ レイアウト

携帯電話の写真を印刷するとき、用紙に合わせてレイアウトを設定します。



[ミックス 1]、[ミックス 2]、または [ミックス 3] は用紙サイズが [レターサイズ] または [A4] に設定されているときのみ選べます。

■ Bluetooth 設定

詳しくは、『操作ガイド(本体操作編)』の「ワイヤレス通信対応機器から印刷する」の「Bluetooth 通信 で印刷する | を参照してください。

■ 機種名選択

Bluetooth 対応機器に表示される本機の機種名を設定できます。

■ アクセス拒否設定

「する」に設定すると、Bluetooth 対応機器から本機へ検索ができなくなります。

■ セキュリティ設定

[有効] に設定すると、「パスキー変更」で設定したパスキーが有効になります。

■ パスキー変更

パスキーを変更できます。

■その他の設定

■ 日付表示形式

印刷する撮影日の日付の並び順を変更します。



- 用紙/設定(メモリーカード)画面のタブ 1 で [日付画像番号] を [日付のみ印刷] または [日付 + 画像番 号印刷〕に設定しているときは、選んだ日付の並び順で撮影日が印字されます。印刷設定については、『操 作ガイド(本体操作編)」の「用紙/設定画面について」を参照してください。
- DPOF 印刷するとき、撮影日の日付の並び順は DPOF の設定にしたがって印刷されます。

■ カード書き込み状態

パソコンからメモリーカードに書き込みできるようにするか選びます。



- この設定は、メモリーカードを抜いてから行ってください。詳しくは、『操作ガイド(本体操作編)』の 「カードスロットをパソコンのドライブに設定する」を参照してください。
- ●「書き込み可能」に設定した場合は、カードダイレクト印刷ができなくなります。メモリーカード専用ドラ イブの操作を終了後、必ず同様の操作で〔書き込み禁止〕に戻してください。

■ コントラスト調整

液晶モニターのコントラストが濃すぎたり、薄すぎる場合に調整します。

■ スライドショー設定

スライドショーで表示する写真の画質を設定します。



「画質 標準」に設定すると 5 秒間隔で表示され、「画質 きれい」に設定した場合は、画像の解像度により次の 画像表示までの時間が異なります。

▋言語選択

液晶モニターに表示する言語を変更します。

₿設定リセット

表示する言語、プリントヘッドの位置以外の設定を、ご購入時の設定に戻すことができます。

用紙設定保存

用紙/設定画面の設定を保存します。

用紙設定呼出

保存した用紙/設定画面の設定を呼び出します。



困ったときには

本機を使用中にトラブルが発生したときの対処方法について説明します。



ここでは、発生しやすいトラブルを中心に説明します。該当するトラブルが見つからないときには『プリンタガイド(電子マニュアル)』の「困ったときには」を参照してください。『プリンタガイド(電子マニュアル)』の見かたについては、『操作ガイド(本体操作編)』の「取扱説明書について」の「電子マニュアル(取扱説明書)を表示する」を参照してください。

- 液晶モニターにエラーメッセージが表示されている⇒ P.26
- ●液晶表示が見えない/見えにくい⇒ P.28
- 日本語以外の言語が表示されている⇒ P.28
- MP ドライバがインストールできない⇒ P.29
- パソコンとの接続がうまくいかない⇒ P.30
 - 印刷速度が遅い/USB 2.0 Hi-Speed として動作しない⇒ P.30
 - Windows Windows® XP のパソコンに接続すると、画面に「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス」または「さらに高速で実行できるデバイス」と警告文が表示される
 ⇒ P.31
- 印刷結果に満足できない⇒ P.31
 - 最後まで印刷できない⇒ P.31
 - 文書の一部が印刷されない⇒ P.31
 - カラーの発色が良くない⇒ P.31
 - インクが出ない/印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/罫線がずれる⇒ P.32
 - 白いすじが入る⇒ P.33
 - 用紙が反る/インクがにじむ⇒ P.33
 - 印刷面がこすれる/用紙・はがきが汚れる⇒ P.34
 - 色むらや色すじがある⇒ P.35
 - コピーしているとき⇒ P.35
- 印刷が始まらない⇒ P.36
- 用紙がうまく送られない⇒ P.37
- 用紙がつまる⇒ P.39
- 画面にエラーメッセージが表示されている⇒ P.41
 - Windows 「書き込みエラー/出力エラー」または「通信エラー」⇒ P.41
 - Macintosh 「エラー番号:300」が表示されている⇒ P.41
 - Macintosh 「エラー番号: 1701 / 1711」が表示されている⇒ P.42
 - Macintosh 「エラー番号:2001」が表示されている⇒ P.42
- デジタルカメラからうまく印刷できない⇒ P.43
- ワイヤレス通信で印刷できない⇒ P.44
- フォトナビシートからうまく印刷できない⇒ P.45
- メモリーカードが取り出せない⇒ P.45



エラーが発生したときは



印刷中に用紙がなくなったり、紙づまりなどのトラブルが発生すると、 自動的にトラブルの対処方法を示すエラーメッセージが表示されます。 この場合は、表示された対処方法にしたがって操作してください。

▶ 液晶モニターにエラーメッセージが表示されている

液晶モニターにエラー/確認メッセージが表示されたときには、以下の対処方法にしたがってください。

エラー/確認メッセージ	対処方法
メモリーカードに写真がありません	 セットしたメモリーカードに読み込める画像データが保存されていません。 画像ファイル名(フォルダ名)に、全角文字(漢字、カナ等)があると、認識できない場合があります。全角文字を半角英数字に変更してみてください。 パソコン上で編集/加工したデータは、必ずパソコンから印刷を行ってください。
インクがなくなった可能性があります インクタンクの交換をお勧めします UO41	インクがなくなった可能性があります(インクランプが点滅しています)。 インクタンクを交換することをお勧めします。 印刷が終了していない場合は、インクタンクを取り付けたまま本機の OK ボタンを押すと、印刷を続けることができます。印刷が終了したらインクタンクを交換することをお勧めします。インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因となるおそれがあります。⇒「インクタンクを交換する」(P.2) 参考 複数のインクランプが点滅している場合は、点滅の速度を確認してください。 はやく点滅(約 1 秒間隔)している場合はインクがなくなっています。ゆっくり点域(約 3 秒間隔)している場合はインクがなくなっています。向っく
	り点滅(約3秒間隔)している場合はインクが少なくなっています。点滅速度 の違いについては、「インク残量を確認する」(P.2)を参照してください。
インクがなくなりました インクタン クを交換してください U163	インクがなくなりました(インクランプが点滅しています)。 インクタンクを交換して、スキャナユニット(プリンタカバー)を閉じてください。 このまま印刷を続けると本機に損傷を与えるおそれがあります。 印刷を続けるには、インク残量検知機能を無効にする必要があります。本機のストップ/リセットボタンを 5 秒以上押してから離してください。 *この操作を行うと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残します。インク切れの状態で印刷を続けたことが原因の故障についてはキヤノンは責任を負えない場合があります。 ⇒「インクタンクを交換する」(P.2)
プリントヘッドが装着されていません プリントヘッドを装着してください/ プリントヘッドの種類が違います 正 しいプリントヘッドを装着してくださ い	「かんたんスタートガイド(本体設置編)」の説明にしたがってプリントヘッドを取り付けてください。 プリントヘッドが取り付けられている場合は、プリントヘッドをいったん取り外し、取り付け直してください。 それでもエラーが解決されないときには、プリントヘッドが故障している可能性があります。お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。⇒「お問い合わせの前に」(P.55)
正しい位置に取り付けられていないインクタンクがあります UO72 / 下記のインクタンクが複数取り付けられています UO71	 正しい位置にセットされていないインクタンクがあります。 同じ色のインクタンクが複数セットされています。 各色のインクタンクの取り付け位置に、正しいインクタンクがセットされていることを確認してください。⇒「インクタンクを交換する」(P.2)
インク吸収体が満杯に近づきました [OK] で継続できますが早めに修理受付窓口に連絡してください	インク吸収体が満杯に近づいています。 本機は、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸収されます。 この状態になった場合、本機の OK ボタンを押すと、エラーを解除して印刷が再開できます。満杯になると、印刷できなくなり、インク吸収体の交換が必要になります。お早めにお客様相談センターまたは修理受付窓口へご連絡ください。お客様で自身によるインク吸収体の交換はできません。 ⇒「お問い合わせの前に」(P.55)

エラー/確認メッセージ	対処方法
インク吸収体の交換が必要です お客様相談センターまたは修理受付窓口にご連絡ください	インク吸収体が満杯になりました。 本機は、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸収されます。 この状態になった場合、交換が必要です。お客様相談センターまたは修理受付窓口へご連絡ください。お客様ご自身によるインク吸収体の交換はできません。⇒「お問い合わせの前に」(P.55)
対応していない機器が接続されました 取り外してください	接続しているケーブルを抜き、再度ケーブルを接続してください。 PictBridge 対応機器から印刷する場合、ご使用のカメラの機種により、接続する前に PictBridge 対応機器で印刷するモードに切り替える必要があります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要があります。ご使用の機器に付属の取扱説明書を参照のうえ、接続前に必要な操作を行ってください。 それでもエラーが解決されないときは、本機で対応していないデジタルカメラ、デジタルビデオカメラが接続されている可能性があります。本機で対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用してください。
インクの残量を正しく検知できません インクタンクを交換してください U130	インクの残量を正しく検知できません。 インクタンクを交換して、スキャナユニット(プリンタカバー)を閉じてください。 一度空になったインクタンクで印刷を続けると、本機に損傷を与えるおそれがあります。 印刷を続けるには、インク残量検知機能を無効にする必要があります。本機のストップ/リセットボタンを5秒以上押してから離してください。 *この操作を行うと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残します。インクを補充したことが原因の故障についてはキヤノンは責任を負いかねます。 ⇒「インクタンクを交換する」(P.2)
下記のインクタンクが認識できません U140 U150	 本機がサポートできないインクタンクが取り付けられています(インクランプが消灯しています)。 正しいインクタンクを取り付けてください。 ⇒「インクタンクを交換する」(P.2) インクタンクにエラーが発生しました(インクランプが消灯しています)。インクタンクを交換してください。 ⇒「インクタンクを交換する」(P.2)
**** プリンタトラブルが発生しました	本機の電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。しばらくしてから、本機の電源を入れ直してみてください。それでも回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。 ⇒「お問い合わせの前に」(P.55)
スキャナが正常に動作できません	本機の電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。しばらくしてから、本機の電源を入れ直してみてください。それでも回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。 ⇒「お問い合わせの前に」(P.55)
ヘッド位置調整シートの読み取りに失敗しました ・向きや位置を確認 ・マークの塗り方を確認 《使用説明書を参照》	ヘッド位置調整シートにチェックもれがないか、または原稿台ガラスに置く向きや位置を確認してください。 ヘッド位置調整を手動で行うこともできます。詳しくは「プリンタガイド(電子マニュアル)」の「手動でプリントヘッド位置を調整する」を参照してください。

■液晶表示が見えない/見えにくい

原因	対処方法
液晶画面がはっきりと見えない/見え にくい	液晶モニターのコントラストが強すぎたり、弱すぎる場合には、[各設定] の [コントラスト調整] で液晶モニターのコントラストを調整してみてください。 ⇒「本機の設定を変更する」(P.20)
液晶表示が見えない	● 電源ランプが消灯している場合 電源コードを接続し、電源ボタンを押すと、電源が入り、液晶モニターに メッセージが表示されます。
	● 電源ランブが点灯している場合 電源ボタン以外の操作パネルのボタンを押してください。

■日本語以外の言語が表示されている

原因	対処方法
誤って日本語以外の言語に設定してしまった	以下の操作にしたがって、日本語設定に戻してください。 1 コピーボタンを押し、5 秒以上待ってからメニューボタンを押す 2 ▶ ボタンを 1 回押し、OK ボタンを押す 3 ▶ ボタンを 1 回押し、OK ボタンを押す 4 ▼ ボタンを 3 回押し、OK ボタンを押す Bluetooth ユニットを取り付けているときは、▼ ボタンを 4 回押し、OK ボタンを押してください。 5 ▲▼ ボタンで [日本語] を選び、OK ボタンを押す

■MP ドライバがインストールできない

対処方法 原因 [プリンタの接続] 画面から先に進めなくなった場合は、次の操作にしたがっ Windows てインストールをやり直してください。 インストールの途中で先の画面に進め なくなった 使用許諾契約 プリンタの接続 ブリンタとバソコンを接続し、ブリンタの電源を入れてください。 ブリンタの接続 セットアップの終了 ▲ ブリンタを認識できませんでした。接続を再確 ペルブ 切ってくたさい キャンセル 1 [キャンセル] ボタンをクリックする 2 [インストール失敗] 画面で [もう一度] ボタンをクリックする 3 表示された画面で [戻る] ボタンをクリックする 4 [PIXUS MP510] 画面で [終了] ボタンをクリックし、CD-ROM を取 り出す 5 本機の電源を切る 6 パソコンを再起動する 7 ほかに起動しているアプリケーションソフト(ウイルス対策ソフトも含む) がないか確認する 8 『かんたんスタートガイド (ソフトウェアインストール編)』 に記載されてい る手順にしたがい、MP ドライバをインストールする 『セットアップ CD-ROM』が自動的 Windows に起動しない [スタート] メニューから [マイコンピュータ] を開き、CD-ROM アイコン (📵) をダブルクリックします。 Windows XP 以外をご使用の場合は、[マイコンピュータ] アイコンをダブル クリックし、開いたウィンドウにある CD-ROM アイコン (📵)をダブルク リックします。 多参考 ファイル名を指定する場合は、CD-ROM ドライブ名およびインストールプロ グラム名 (Msetup4.exe) を入力してください。CD-ROM ドライブ名はパ ソコンによって異なります。 Macintosh 画面上に表示された CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。

CD-ROM のアイコンが表示されない場合は、CD-ROM に問題がある可能性が

あります。キヤノンお客様相談センターにお問い合わせください。

⇒ 「お問い合わせの前に」(P.55)

原因	対処方法
手順通りにインストールしていない	『かんたんスタートガイド(ソフトウェアインストール編)』に記載されている 手順にしたがい、MP ドライバをインストールしてください。 MP ドライバが正しくインストールされなかった場合は、MP ドライバを削除 し、パソコンを再起動します。そのあとに、MP ドライバを再インストールし てください。⇒『印刷設定ガイド(電子マニュアル)』
	Windows
	び参考 Windows のエラーが原因でインストーラが強制終了した場合は、Windows が不安定になっている可能性があり、MP ドライバがインストールできなくなることがあります。パソコンを再起動して再インストールしてください。
『セットアップ CD-ROM』に異常が ある	Windows [スタート] メニューから [マイコンピュータ] を開き、CD-ROM アイコン((1)) が表示されているか確認してください。 Windows XP 以外をで使用の場合は、[マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックし、開いたウィンドウに CD-ROM アイコン((1)) が表示されているか確認してください。 Macintosh
	CD-ROM をセットしたときに、CD-ROM のアイコンが表示されるか再度確認してください。
	CD-ROM のアイコンが表示されない場合は、パソコンを再起動してください。 それでも CD-ROM のアイコンが表示されない場合は、パソコンでほかの CD-ROM を表示できるか確認してください。ほかの CD-ROM が表示できる場合は、『セットアップ CD-ROM』に異常があります。キヤノンお客様相談センターにお問い合わせください。

┏パソコンとの接続がうまくいかない

● 印刷速度が遅い/ USB 2.0 Hi-Speed として動作しない

原因	対処方法
USB 2.0 Hi-Speed に対応していな い環境で使用している	USB 2.0 Hi-Speed に対応していない環境では、USB 1.1 での接続となります。この場合、本機は正常に動作しますが、通信速度の違いから印刷速度が遅くなることがあります。
	ご使用の環境が USB 2.0 Hi-Speed に対応しているか、次の点を確認してく ださい。
	● パソコンの USB ポートが、USB 2.0 に対応しているか確認してください。
	● USB ケーブルと USB ハブが、USB 2.0 に対応しているか確認してくださ い。
	USB ケーブルは、必ず USB 2.0 認証ケーブルをご使用ください。また、 長さ 3 m 以内のものをお勧めします。
	● ご使用のパソコンが、USB 2.0 に対応した状態になっているか確認してく ださい。
	最新のアップデートを入手して、インストールしてください。
	● USB 2.0 対応の USB ドライバが正しく動作しているか確認してください。 USB 2.0 に対応した最新の USB 2.0 ドライバを入手して、再インストー ルしてください。
	重要 上記の確認事項の操作方法につきましては、ご使用のパソコンメーカーまたは USB ケーブルメーカー、USB ハブメーカーにご確認ください。

● Windows Windows XP のパソコンに接続すると、画面に「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス」または「さらに高速で実行できるデバイス」と警告文が表示される

原因	対処方法
USB 2.0 Hi-Speed に対応していな いパソコンに接続している	で使用の環境が USB 2.0 Hi-Speed に対応していないことを示しています。 「印刷速度が遅い/ USB 2.0 Hi-Speed として動作しない」(P.30) を参照 してください。

▶印刷結果に満足できない

● 最後まで印刷できない

原因	対処方法
Windows 印刷のデータ容量が大きい	Windows XP または Windows 2000 をご使用の場合、プリンタドライバの [ページ設定] シートの [印刷オプション] ボタンをクリックします。表示されるダイアログで [印刷データのサイズを小さくする] にチェックマークを付けてください。ただし、この機能を使用すると、印刷の品質が下がることがあります。

● 文書の一部が印刷されない

原因	対処方法
[用紙サイズ] の設定が印刷する用紙 に合っていない	操作パネルで設定している用紙サイズが、実際に本機にセットした用紙のサイズに合っていないと、原稿や文書の一部が印刷されないことがあります。 操作パネルで [用紙サイズ] の設定を確認してください。 パソコンをご使用の場合は、『プリンタガイド(電子マニュアル)』の「印刷結果に満足できない」を参照してください。

● カラーの発色が良くない

原因	対処方法
操作パネルで正しい用紙が選ばれてい ない	操作パネルの [用紙の種類] (ワイヤレス印刷を行っている場合は、[ワイヤレス印刷設定] の用紙の種類) の設定が、本機にセットした用紙の種類と合っているか確認してください。
	写真またはイラストを印刷する場合、[用紙の種類] の設定が合っていないと、カラーの発色が良くないことがあります。フチなし全面印刷を行う場合、[用紙の種類] の設定との組み合わせによっては、発色の差が発生する場合があります。
	パソコンをご使用の場合は、『プリンタガイド(電子マニュアル)』の「印刷結果に満足できない」を参照してください。

● インクが出ない/印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/罫線がず れる

原因	対処方法
インクがない	スキャナユニット(プリンタカバー)を開け、インクランプの状態を確認してください。 インクランプ(赤色)がゆっくり点滅(約3秒間隔)している場合は、インクが少なくなっています。はやく点滅(約1秒間隔)している場合や消灯している場合は、インクがなくなっています。 インクタンクを交換して、スキャナユニット(プリンタカバー)を閉じてください。⇒「インクタンクを交換する」(P.2)
インクタンクがしっかりセットされて いない/オレンジ色のテープが残って いる	スキャナユニット(プリンタカバー)を開け、インクランブの状態を確認してください。 インクランプが消えている場合は、インクタンクのラベル上の・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	図 1 正しい状態 (○) 図 2 テーブが残っている (×) 空気穴 で気穴 アセ ミシン目まで完全にテーブをはがす
操作パネルで正しい用紙が選ばれてい ない	操作パネルの [用紙の種類] (ワイヤレス印刷を行っている場合は、「ワイヤレス印刷設定] の用紙の種類)の設定が、本機にセットした用紙の種類と合っているか確認してください。 パソコンをご使用の場合は、『プリンタガイド(電子マニュアル)』の「印刷結果に満足できない」を参照してください。
プリントヘッドが目づまりしている	 ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか確認してください。 ● ノズルチェックパターンが正しく印刷されない場合 該当する色のインクタンクが空になっていないか確認してください。インクが十分残っているのに印刷されない場合は、ブリントヘッドをクリーニングしてから、ノズルチェックパターンを印刷して効果を確認してください。 ● プリントヘッドのクリーニングを 2 回繰り返しても改善されない場合 強力クリーニングを実行してください。 強力クリーニングを行っても改善されない場合は、本機の電源を切って 24 時間以上経過したあとに、再度強力クリーニングを行ってください。 ● 強力クリーニングを 2 回繰り返しても改善されない場合 ブリントヘッドが故障している可能性があります。お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。 ノズルチェックパターンの印刷、プリントヘッドのクリーニング、強力クリーニングについては「印刷にかすれやむらがあるときは」(P.9)を参照してください。

原因	対処方法
用紙の裏表を間違えている	片面にのみ、印刷可能な用紙があります。 裏表を間違えると、かすれたり、正しく印刷されないことがあるので注意してください。 用紙の印刷面については、『プリンタガイド(電子マニュアル)』の「いろいろな用紙に印刷してみよう」を参照してください。
プリントヘッドの位置がずれている	「プリントヘッド位置を調整する」(P.14)を参照して、ヘッド位置調整を行ってください。それでも印刷結果が思わしくないときは、「プリンタガイド(電子マニュアル)」の「手動でプリントヘッド位置を調整する」を参照して、手動ヘッド位置調整を行ってください。
適切な印刷品質が選ばれていない	操作パネルで、コピーモードまたはメモリーカードの [印刷品質] を [きれい] に設定して印刷してみてください。 パソコンをご使用の場合は、『プリンタガイド(電子マニュアル)』の「印刷結果に満足できない」を参照してください。

● 白いすじが入る

原因	対処方法
操作パネルで正しい用紙が選ばれてい ない	操作パネルの [用紙の種類] (ワイヤレス印刷を行っている場合は、[ワイヤレス印刷設定] の用紙の種類) の設定が、本機にセットした用紙の種類と合っているか確認してください。 パソコンをご使用の場合は、『プリンタガイド(電子マニュアル)』の「印刷結果に満足できない」を参照してください。
適切な印刷品質が選ばれていない	操作パネルで、コピーモードまたはメモリーカードの [印刷品質] を [きれい] に設定して印刷してみてください。 特にコート紙(高級紙)をご使用の場合は、印刷品質を優先する設定にして印刷すると、白いすじが軽減されます。 パソコンをご使用の場合は、『プリンタガイド(電子マニュアル)』の「印刷結果に満足できない」を参照してください。

● 用紙が反る/インクがにじむ

原因	対処方法
薄い用紙を使用している	写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用する印刷をするときは、プロフェッショナルフォトペーパーなどの写真専用紙に印刷することをお勧めします。 「操作ガイド(本体操作編)」の「用紙をセットする」の「印刷に適した用紙を選ぶ」を参照してください。
操作パネルで正しい用紙が選ばれてい ない	操作パネルの [用紙の種類] (ワイヤレス印刷を行っている場合は、「ワイヤレス印刷設定] の用紙の種類)の設定が、本機にセットした用紙の種類と合っているか確認してください。 パソコンをご使用の場合は、『プリンタガイド(電子マニュアル)』の「印刷結果に満足できない」を参照してください。
適切な印刷品質が選ばれていない	操作パネルで、コピーモードまたはメモリーカードの [印刷品質] を [きれい] に設定して印刷してみてください。 カラーや黒が接する部分が多い原稿でも、にじみが少なくなります。 パソコンをで使用の場合は、『プリンタガイド(電子マニュアル)』の「印刷結 果に満足できない」を参照してください。

● 印刷面がこすれる/用紙・はがきが汚れる

ので、必要な場合のみ行ってください。 ⇒ 「給紙ローラクリーニングを行う」(P.16) 両面印刷などを行うと、本機の内側にインクが付いて用紙が汚れる場合があります。 インク試き取りクリーニングを行う(P.18) ● 厚い用紙や皮のある用紙を使用していないが確認してください。 海体ガイド(本体操作編)」の「用紙をセットする」の「用紙について」を参照してください。 フチなし金面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品質が低下する場合があります。ご使用の用紙がプチなし全面印刷のできる用紙が確認してください。 「旧動助室ガイド(基本学 マニュアリ) 反りのある用紙を使用している 四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場合、用紙が汚れたり、うまく送られなかったりするおそれがあります。以下の手順で反りを修正してから使用してください。 1 印刷面を上にし、表面が汚れたり傷つくことを防ぐために、印刷しない智道紙などを 1 枚重ねる 2 下の図のように反りと逆方向に丸める 紙間選択レバーが適切でない 紙間選択レバーを印刷する月紙に合わせてセットしてください。「操作ガイド(本体操作編)」の「用紙をセットする」の「用紙について」を参照してください。 たにセットする場合は、紙間選択レバーを右にセットしてください。 たこの場合は、紙間選択レバーを右にセットしてください。 パーを製造でよる 1 印刷金は、紙間選択レバーを右にセットしてください。 パーを製造で表述、紙間選択レバーを右にセットしてください。 パーを製造であります。この場合は、紙間選択レバーを右になり、本機内部が汚れやすくなります。また、画面が低下する場合があります。 まい 開後は、紙間選択レバーを右に戻してください。 レバーを戻さないと、ブリントペッドと印刷する月紙の間隔か広がったままになり、本機内部が汚れやすくなります。また、画面が低下する場合があります。また、画面が低下する場合があります。また、画面が低下する場合があります。また、画面が低下する場合があります。また、画面が低下する場合があります。 現代 日本化の種類 (ワイヤレス印刷を行っている場合は、「ワイヤレメロトを	原因	対処方法
ます。 インク拭き取りクリーニングを行って、本機内部をお手入れしてください。 ⇒ 「インク拭き取りクリーニングを行っ」(P.18) 適切な用紙を使用していない 「操作ガイド(本体操作編)」の「用紙をセットする」の「用紙について」を参照してください。 「操作ガイド(本体操作編)」の「用紙をセットする」の「用紙について」を参照してください。 「操作ガイド(本体操作編)」の「用紙をセットする」の「用紙について」を参照してください。 「没有なります。こで使用の用紙がブチなし全面印刷のできる用紙が確認してください。 ・ フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙が汚れたり、うまく送られなかったりするおそれがあります。以下の手順で反りを修正してから使用してください。 1 印刷面を上にし、表面が汚れたり傷つくことを防ぐために、印刷しない智道 組などを 1 枚重ねる 2 下の図のように戻りと逆方向に丸める 紙間選択レバーが適切でない 紙間選択レバーを印刷する用紙に合わせてセットしてください。「操作ガイド(本体操作編)」の「用紙をセットする」の「用紙について」を参照してください。 たにセットする用紙でも、印刷内容によっては印刷面がごすれることがあります。この場合は、紙間選択レバーを左に戻してください。レバーを戻さないと、ブリント・ッドと印刷する用紙の間隔が広がったままになり、本機内部が汚れやすくなります。また、画面が性下する場合かあります。 操作パネルで正しい用紙が選ばれていない 操作パネルで正しい用紙が選ばれていない 操作パネルで正しい用紙が選ばれていない 操作パネルで正しい用紙が選ばれていない 操作パネルで正しい用紙の種類(ワイヤレス印刷を行っている場合は、「ロイヤレス印刷を行っている場合は、「ロイヤレス印刷を行っている場合は、「ロイヤレス印刷を行っている場合は、「ロイヤレス印刷を行っている場合は、「ロイヤレス印刷を行っている場合は、「ロイヤレス印刷を「ロイヤレス印刷を「ロイヤス印刷を「ロイオーロイ料を「ロイヤス印刷を「ロイヤス印刷を「ロイヤス印刷を「ロイヤス印刷を「ロイオーロイ料を「ロイヤス印刷を「ロイヤス和	給紙ローラが汚れている	オートシートフィーダの給紙ローラのクリーニングは給紙ローラを消耗します ので、必要な場合のみ行ってください。
適切な用紙を使用していない 下でい用紙や反りのある用紙を使用していないが確認してください。 「操作ガイド(本体操作編)」の「用紙をセットする」の「用紙について」を参照してください。 フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品質が低下する場合があります。ご使用の用紙がブチなし全面印刷のできる用紙が確認してください。⇒ 「印刷設定ガイド(電子マニュアル)」 四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場合、用紙が汚れたり。うまく送られなかったりするおそれがあります。以下の手順で反りを修正してから使用してください。 1 印刷面を上にし、表面が汚れたり傷つくことを防ぐために、印刷しない替送紙などを 1 枚重ねる 2 下の図のように反りと逆方向に丸める おり返示した用紙は、1 枚ずつセットして印刷することをお勧めします。 紙間選択レバーが適切でない 紙間選択レバーを印刷する用紙に合わせてセットしてください。 「操作ガイド(本体操作編)」の「用紙をセットする」の「用紙について」を参照してください。 たにセットする用紙でも、印刷内容によっては印刷面がこすれることがあります。 この場合は、紙間選択レバーを右にセットしてください。 *** 「本作バネルで正しい用紙が選ばれていない。 「操作パネルの「用紙の種類」(ワイヤレス印刷を行っている場合は、「ワイヤレス印刷を行っていた用紙が選ばれている。	本機内部が汚れている	インク拭き取りクリーニングを行って、本機内部をお手入れしてください。
低下する場合があります。ご使用の用紙がフチなし全面印刷のできる用紙が確認してください。⇒「印刷設定ガイド(電子マニュアル)」 DDMのある用紙を使用している 四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場合、用紙が汚れたり、うまく送られなかったりするおそれがあります。以下の手順で反りを修正してから使用してください。 1 印刷面を上にし、表面が汚れたり傷つくことを防ぐために、印刷しない普遍紙などを 1 枚重ねる 2 下の図のように反りと逆方向に丸める が担づした。 が関連択レバーが適切でない 新図を修正した用紙は、1 枚ずつセットして印刷することをお勧めします。 新図を修正した用紙は、1 枚ずつセットして印刷することをお勧めします。 新図選択レバーを印刷する用紙に合わせてセットしてください。 「操作ガイド(本体操作編)」の「用紙をセットする」の「用紙について」を参照してください。 左にセットする用紙でも、印刷内容によっては印刷面がこれることがあります。この場合は、紙間選択レバーを右にセットしてください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	適切な用紙を使用していない	厚い用紙や反りのある用紙を使用していないか確認してください。『操作ガイド(本体操作編)』の「用紙をセットする」の「用紙について」を
送られなかったりするおそれがあります。以下の手順で反りを修正してから使用してください。 1		 フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品質が低下する場合があります。で使用の用紙がフチなし全面印刷のできる用紙か確認してください。⇒『印刷設定ガイド(電子マニュアル)』
 紙間選択レバーが適切でない 紙間選択レバーが適切でない 紙間選択レバーを印刷する用紙に合わせてセットしてください。「操作ガイド(本体操作編)」の「用紙をセットする」の「用紙について」を参照してください。たにセットする用紙でも、印刷内容によっては印刷面がこすれることがあります。この場合は、紙間選択レバーを右にセットしてください。といったにセットしてください。 *印刷後は、紙間選択レバーを左に戻してください。レバーを戻さないと、ブリントへッドと印刷する用紙の間隔が広がったままになり、本機内部が汚れやすくなります。また、画質が低下する場合がしたります。また、画質が低下する場合でしている場合は、「ワイヤレない」を作バネルで正しい用紙が選ばれていない。 操作バネルで正しい用紙が選ばれていない。 「操作バネルの 「用紙の種類」(ワイヤレス印刷を行っている場合は、「ワイヤレない」の形態の種類)の設定が、本機にセットした用紙の種類と合って 	反りのある用紙を使用している	1.0
3 印刷する用紙が、約2~5 mm 以内で反りが直っていることを確認する 印刷面 反りを修正した用紙は、1 枚ずつセットして印刷することをお勧めします。 紙間選択レバーが適切でない 紙間選択レバーを印刷する用紙に合わせてセットしてください。「操作ガイド(本体操作編)」の「用紙をセットする」の「用紙について」を参照してください。 たにセットする用紙でも、印刷内容によっては印刷面がこすれることがあります。この場合は、紙間選択レバーを右にセットしてください。 *印刷後は、紙間選択レバーを左に戻してください。レバーを戻さないと、ブリントヘッドと印刷する用紙の間隔が広がったままになり、本機内部が汚れやすくなります。また、画質が低下する場合があります。 操作パネルで正しい用紙が選ばれていない 操作パネルで正しい用紙が選ばれている場合は、「ワイヤレス印刷設定」の用紙の種類)の設定が、本機にセットした用紙の種類と合って		紙などを 1 枚重ねる
対2~5 mm		印刷面
反りを修正した用紙は、1 枚ずつセットして印刷することをお勧めします。 紙間選択レバーが適切でない 紙間選択レバーを印刷する用紙に合わせてセットしてください。『操作ガイド(本体操作編)』の「用紙をセットする」の「用紙について」を参照してください。 左にセットする用紙でも、印刷内容によっては印刷面がこすれることがあります。この場合は、紙間選択レバーを右にセットしてください。 *印刷後は、紙間選択レバーを左に戻してください。レバーを戻さないと、ブリントヘッドと印刷する用紙の間隔が広がったままになり、本機内部が汚れやすくなります。また、画質が低下する場合があります。 操作パネルで正しい用紙が選ばれていない 操作パネルの[用紙の種類](ワイヤレス印刷を行っている場合は、「ワイヤレス印刷設定」の用紙の種類)の設定が、本機にセットした用紙の種類と合って		
反りを修正した用紙は、1 枚ずつセットして印刷することをお勧めします。 紙間選択レバーが適切でない 紙間選択レバーを印刷する用紙に合わせてセットしてください。『操作ガイド(本体操作編)』の「用紙をセットする」の「用紙について」を参照してください。 左にセットする用紙でも、印刷内容によっては印刷面がこすれることがあります。この場合は、紙間選択レバーを右にセットしてください。 *印刷後は、紙間選択レバーを左に戻してください。レバーを戻さないと、ブリントヘッドと印刷する用紙の間隔が広がったままになり、本機内部が汚れやすくなります。また、画質が低下する場合があります。 操作パネルで正しい用紙が選ばれていない 操作パネルの[用紙の種類](ワイヤレス印刷を行っている場合は、「ワイヤレス印刷設定」の用紙の種類)の設定が、本機にセットした用紙の種類と合って		
 紙間選択レバーが適切でない 紙間選択レバーを印刷する用紙に合わせてセットしてください。「操作ガイド(本体操作編)」の「用紙をセットする」の「用紙について」を参照してください。 左にセットする用紙でも、印刷内容によっては印刷面がこすれることがあります。この場合は、紙間選択レバーを右にセットしてください。 *印刷後は、紙間選択レバーを左に戻してください。レバーを戻さないと、ブリントへッドと印刷する用紙の間隔が広がったままになり、本機内部が汚れやすくなります。また、画質が低下する場合があります。 操作パネルで正しい用紙が選ばれていない 操作パネルで正しい用紙が選ばれていない 操作パネルの[用紙の種類](ワイヤレス印刷を行っている場合は、「ワイヤレス印刷設定」の用紙の種類)の設定が、本機にセットした用紙の種類と合って 		•
す。この場合は、紙間選択レバーを右にセットしてください。 *印刷後は、紙間選択レバーを左に戻してください。レバーを戻さないと、ブリントへッドと印刷する用紙の間隔が広がったままになり、本機内部が汚れやすくなります。また、画質が低下する場合があります。 操作パネルで正しい用紙が選ばれていない 「用紙の種類」(ワイヤレス印刷を行っている場合は、「ワイヤレス印刷設定」の用紙の種類)の設定が、本機にセットした用紙の種類と合って	紙間選択レバーが適切でない	紙間選択レバーを印刷する用紙に合わせてセットしてください。『操作ガイド (本体操作編)』の「用紙をセットする」の「用紙について」を参照してくださ
ス印刷設定]の用紙の種類)の設定が、本機にセットした用紙の種類と合って		*印刷後は、紙間選択レバーを左に戻してください。レバーを戻さないと、プリントへッドと印刷する用紙の間隔が広がったままになり、本機内部が汚れ
パソコンをご使用の場合は、『プリンタガイド(電子マニュアル)』の「印刷結 果に満足できない」を参照してください。		パソコンをで使用の場合は、『プリンタガイド(電子マニュアル)』の「印刷結果に満足できない」を参照してください。
が波打つことがあり、印刷面がこすれる原因となることがあります。操作パネルの濃度の設定を低くし、もう一度印刷してみてください。	高い濃度設定で画像を印刷している	パソコンをご使用の場合は、『プリンタガイド(電子マニュアル)』の「印刷結

原因	対処方法
印刷推奨領域を超えて印刷している	印刷推奨領域を超えて印刷すると、用紙の下端でインクがこすれることがあり ます。
	印刷推奨領域については、「印刷できる範囲」(P.49) を参照してください。

● 色むらや色すじがある

原因	対処方法
適切な印刷品質が選ばれていない	操作パネルで、コピーモードまたはメモリーカードの [印刷品質] を [きれい] に設定して印刷してみてください。特に、インクを大量に使う原稿の場合、印刷品質を優先する設定にして印刷すると、色むらが軽減されます。 パソコンをで使用の場合は、『プリンタガイド(電子マニュアル)』の「印刷結果に満足できない」を参照してください。

● コピーしているとき

原因	対処方法
原稿が正しくセットされていない	原稿が原稿台ガラスに正しくセットされているか確認してください。 「操作ガイド(本体操作編)』の「コピーやスキャンする原稿をセットする」の 「原稿をセットしよう」を参照してください。
コピーしたい原稿に合わせて印刷品質 を調整していない	本機の操作パネルで、原稿に合わせて印刷品質を調整してください。 「操作ガイド(本体操作編)」の「用紙/設定画面について」の「各タブの設定 項目」を参照してください。
原稿の裏表の向きが正しくセットされ ていない	原稿台ガラスにセットするときは、コピーする面を下にしてください。
本機で印刷したものを原稿としてセットしている	本機で印刷した原稿をコピーすると、きれいに印刷されないことがあります。 デジタルカメラやメモリーカードから印刷し直すか、パソコンから印刷し直し てください。
原稿台ガラス、原稿台カバーの裏側が 汚れている	原稿台ガラス、または原稿台カバーの裏側を清掃してください。 ⇒「スキャンエリアを清掃する」(P.16)

┏印刷が始まらない

原因	対処方法
電源が入っていない/電源コードが差 し込まれていない	電源コードが本機の電源コード接続部にしっかりと差し込まれているか確認してください。 差し込みにくいことがあるため、奥までしっかりと差し込んでください。
インクがない	スキャナユニット(プリンタカバー)を開け、インクランプの状態を確認してください。 インクランプ(赤色)がはやく点滅(約 1 秒間隔)している場合は、インクがなくなっています。 インクタンクを交換して、スキャナユニット(プリンタカバー)を閉じてください。⇒「インクタンクを交換する」(P.2) 印刷を続行する場合は、液晶モニターのメッセージを確認し、必要な対処をとってください。 ⇒「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」(P.26) 参考 複数のインクランプが点滅している場合は、点滅の速度を確認してください。 はやく点滅(約 1 秒間隔)している場合はインクがなくなっています。ゆっくり点滅(約 3 秒間隔)している場合はインクが少なくなっています。点滅速度の違いについては、「インク残量を確認する」(P.2)を参照してください。
インクタンクが正しい位置にセットさ れていない	スキャナユニット(プリンタカバー)を開け、インクランプの状態を確認してください。 インクがまだ十分にあるのにインクランプが赤く点滅している場合は、正しい位置にセットされていないインクタンクがあります。 各色のインクタンクの取り付け位置に、正しいインクタンクがセットされていることを確認してください。⇒「インクタンクを交換する」(P.2)
インクタンクがしっかりセットされて いない/オレンジ色のテープが残って いる	スキャナユニット(プリンタカバー)を開け、インクランプの状態を確認してください。 インクランプが消えている場合は、インクタンクのラベル上の 部分を「カチッ」という音がするまでしっかり押して、インクタンクをセットしてください。しっかりセットされると、インクランプが赤く点灯します。また、オレンジ色のテープが下の図 1 のように空気穴に残らず、きれいにはがされていることを確認してください。図 2 のようにオレンジ色の部分が残っている場合は、オレンジ色の部分をすべて取り除いてください。 図 1 正しい状態 (○) 図 2 テープが残っている (×) ② 1 正しい状態 (○) 図 2 テープが残っている (×)

原因	対処方法
不要な印刷ジョブがたまっている/パ ソコン側のトラブル	パソコンを再起動すると、トラブルが解消されることがあります。また、不要 な印刷ジョブが残っている場合は、削除してください。
	Windows
	1 プリンタドライバの設定画面を開く
	「操作ガイド(本体操作編)」の「プリンタドライバの機能と開きかた」の「プリンタドライバの設定画面を表示する」を参照してください。
	2 [ユーティリティ] シートの [プリンタ状態の確認] ボタンをクリックする
	3 [印刷待ち一覧を表示] ボタンをクリックする
	4 [プリンタ] メニューから [すべてのドキュメントの取り消し] (または [印刷ドキュメントの削除]) を選ぶ
	Windows XP および Windows 2000 では選べないことがあります。
	5 確認メッセージが表示されたら、[はい]ボタンをクリックする
	印刷ジョブが削除されます。
	Macintosh
	1 Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックし、印刷中のジョブの一覧 を表示する
	Mac® OS X v.10.2.8 をご使用の場合は、Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックしてプリントセンターを起動し、プリンタリストの機種名をダブルクリックして、印刷中のジョブの一覧を表示してください。
	2 削除する文書をクリックし、 🚫 をクリックする
	印刷ジョブが削除されます。

■用紙がうまく送られない

原因	対処方法
適切な用紙を使用していない	厚い用紙や反りのある用紙などを使用していないか確認してください。 「操作ガイド(本体操作編)』の「用紙をセットする」の「用紙について」を参 照してください。
給紙ローラが汚れている	用紙がうまく送られないときは、給紙ローラをクリーニングしてください。 オートシートフィーダの給紙ローラのクリーニングは給紙ローラを消耗します ので、必要な場合のみ行ってください。 ⇒「給紙ローラクリーニングを行う」(P.16)
用紙のセット方法が正しくない	用紙をセットするときは、次のことに注意してください。 複数枚の用紙をセットするときは、用紙の端をそろえてからセットすること オートシートフィーダ、フロントフィーダともに印刷の向きに関わらず縦向きにセットすること オートシートフィーダに用紙をセットする場合は、印刷面を上にし、カバーガイドを用紙の右端に合わせ、用紙ガイドを用紙の左端に軽く当てること フロントフィーダに用紙をセットする場合は、印刷面を下にし、用紙の右端をフロントフィーダの右端にぴったりと突き当て、用紙ガイドを用紙の左端に合わせること フロントフィーダに用紙をセットする場合は、用紙ガイドの刻印の上にある突起に用紙を乗せないように注意すること 用紙のセット方法については、「操作ガイド(本体操作編)」の「用紙をセットする」の「用紙のセット方法について」を参照してください。

	41ts 4.14
原因	対処方法
給紙箇所が正しくない	 フロントフィーダにセットできるのは A4 または B5 サイズの普通紙のみです。その他の用紙をセットする場合は、オートシートフィーダを使用してください。 給紙箇所が正しく選ばれているか確認し、間違っていた場合は、給紙切替ボタンまたはプリンタドライバで給紙箇所を切り替えてください。詳しくは、「操作ガイド(本体操作編)」の「用紙をセットする」の「給紙箇所を変更する」を参照してください。
普通紙を多量にセットしている	普通紙に印刷する場合、64 g/m² でオートシートフィーダには約 150 枚 (高さ 13 mm)、フロントフィーダには約 110 枚 (高さ 10 mm) までセットできます。ただし用紙の種類やご使用の環境 (高温・多湿や低温・低湿の場合)によっては、正常に紙送りできない場合があります。この場合は、セットする枚数を最大積載可能枚数の約半分(高さ 5 mm 程度)に減らしてください。 用紙のセット方法については、『操作ガイド(本体操作編)』の「用紙をセットする」の「用紙のセット方法について」を参照してください。
オートシートフィーダまたはフロント フィーダに異物がある	オートシートフィーダまたはフロントフィーダに異物がないことを確認してください。
封筒が正しくセットされていない	 『プリンタガイド(電子マニュアル)』の「封筒」を参照し、印刷前に準備をしてください。 準備ができたら、オートシートフィーダに縦置きでセットしてください。横置きにすると、正しく送られません。 用紙サポートを引き出している場合は、しまってください。 紙間選択レバーを右側にセットしてください。
背面カバーが正しく取り付けられてい ない	背面カバーが正しく取り付けられていないと、用紙がつまることがあります。 背面カバーと本機の背面が水平になるまでしっかり押し込んでください。

┏用紙がつまる

原因	対処方法
排紙口/オートシートフィーダ/フロ ントフィーダで用紙がつまった	次の手順にしたがって用紙を取り除きます。 1 排紙側または給紙側の引き出しやすいほうから用紙をゆっくり引っ張り、用紙を取り除く [オートシートフィーダから給紙した場合] 「フロントフィーダから給紙した場合]
	 用紙が破れて本機内部に残った場合は、スキャナユニット(プリンタカバー)を開けて取り除いてください。 用紙を取り除いたら、スキャナユニット(プリンタカバー)を閉じたあとに本機の電源を切り、電源を入れ直してください。 *このとき、内部の部品には触れないようにしてください。 用紙が引き抜けない場合は、本機の電源を切り、電源を入れ直してください。用紙が自動的に排出されます。 2 用紙をセットし直し、本機の OK ボタンを押す 手順 1 で電源を入れ直した場合、本機に送信されていた印刷データが消去されますので、もう一度印刷の指示をしてください。
	 ● 用紙のセット方法については、「操作ガイド(本体操作編)」の「用紙をセットする」を参照してください。 ● 用紙をセットし直すときは「用紙がうまく送られない」(P.37)を参照し、用紙が印刷に適しているか、セットのしかたが正しいか確認してください。 ● A5 サイズの用紙は文字中心の原稿の印刷に適しています。写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めできません。用紙が反って排出不良の原因となることがあります。 用紙が引き抜けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いても用紙づまりエラーが解除されない場合には、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。⇒「お問い合わせの前に」(P.55)
横向きにセットした名刺サイズ用紙、 カードサイズ用紙が本機内部でつまっ た	名刺サイズ用紙、カードサイズ用紙は横向きにはセットできません。 オートシートフィーダから用紙をゆっくり引っ張り、取り除いてください。 用紙が取り除けない場合や、取り除いても用紙づまりエラーが解除されない場合には、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。 ⇒「お問い合わせの前に」(P.55)


本機内部で用紙がつまった (搬送ユニット)

次の手順にしたがって用紙を取り除きます。

1 背面カバーのつまみを右方向に押しながら手前に引き出し、背面カバーを取り外す




2 用紙が見えている場合は、用紙をゆっくり引っ張る



- 本機内部の部品には触れないようにしてください。
- 用紙が引き抜けない場合は、本機の電源を切り、電源を入れ直してください。用紙が自動的に排出されます。
- 3 背面カバーを取り付ける

背面カバーのつまみが左にくるように持ち、背面カバー右側にある突起を、 本機背面にあるくぼみに差し込み、つまみを奥に押して取り付けます。



重要

背面カバーと本機の背面が水平になるまでしっかり押し込んでください。背面 カバーが正しく取り付けられていないと、用紙がうまく送られなかったり、紙 づまりの原因になることがあります。

- 4 手順2で用紙を取り除けなかった場合は、「排紙口/オートシートフィーダ/フロントフィーダで用紙がつまった」(P.39)を参照し、フロントフィーダから用紙を取り除く
- 5 用紙をセットし直し、本機の OK ボタンを押す

手順2で電源を入れ直した場合、本機に送信されていた印刷データが消去されますので、もう一度印刷の指示をしてください。



用紙をセットし直すときは「用紙がうまく送られない」(P.37)を参照し、用紙が印刷に適しているか、セットのしかたが正しいか確認してください。

用紙が引き抜けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いても用紙づまりエラーが解除されない場合には、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。⇒「お問い合わせの前に」(P.55)

┏画面にエラーメッセージが表示されている

● Windows 「書き込みエラー/出力エラー」または「通信エラー」

原因	対処方法
本機の準備ができていない	電源ランプが緑色に点灯していることを確認してください。 電源ランプが消灯しているときは、本機の電源を入れてください。電源ランプ が緑色に点滅している間は、本機が初期動作中です。点滅から点灯に変わるま でお待ちください。 エラーランプがオレンジ色に点灯しているときは、本機にエラーが起きている 可能性があります。対処方法については、「液晶モニターにエラーメッセージ が表示されている」(P.26)を参照してください。
用紙がセットされていない	用紙なしエラーが一定時間以上放置されている可能性があります。 用紙をセットして、本機の OK ボタンを押してください。 用紙がセットされている場合は、給紙箇所(オートシートフィーダまたはフロントフィーダ)が正しく設定されているか確認してください。間違っていた場合は、給紙切替ボタンまたはプリンタドライバで給紙箇所を切り替えてください。
ブリンタポートの設定と接続されてい るインターフェースが異なっている	プリンタボートの設定を確認してください。 1 [スタート] メニューから [コントロールパネル] → [プリンタとその他の ハードウェア] → [プリンタと FAX] の順に選ぶ Windows XP 以外をご使用の場合は、[スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] の順に選びます。 2 [Canon MP510 Printer] アイコンを選ぶ 3 [ファイル] メニューから [プロパティ] を選ぶ 4 [ポート] タブをクリックし、[印刷するボート] で [USBnnn (Canon MP510 Printer)] ("n" は数字) が選ばれているか確認する Windows Me または Windows 98 をご使用の場合は、[詳細] シートの [印刷先のポート] で、[MPUSBPRNnn (Canon MP510 Printer)] ("n" は数字) が選ばれているか確認してください。 設定が誤っている場合は、印刷先のポートを正しいものに変更するか、MPドライバを再インストールしてください。
本機とパソコンが正しく接続されていない	本機とパソコンが USB ケーブルでしっかり接続されていることを確認してください。 USB ハブなどの中継器を使用している場合は、それらを外して本機とパソコンを直接接続してから印刷してみてください。正常に印刷される場合は、USB ハブなどの中継器に問題があります。取り外した機器の販売元にお問い合わせください。 USB ケーブルに不具合があることも考えられます。別の USB ケーブルに交換し、再度印刷してみてください。
MP ドライバが正しくインストールさ れていない	MP ドライバが正しくインストールされていない可能性があります。「印刷設定ガイド(電子マニュアル)』に記載されている手順にしたがって MP ドライバを削除したあと、『かんたんスタートガイド(ソフトウェアインストール編)』の操作にしたがって、再インストールしてください。

● Macintosh 「エラー番号:300」が表示されている

原因	対処方法
本機の準備ができていない	電源が入っていること、本機とパソコンがしっかり接続されていることを確認してください。 電源ランプが消灯しているときは、本機の電源を入れてください。電源ランプが緑色に点滅している間は、本機が初期動作中です。点滅から点灯に変わるまでお待ちください。 エラーランプがオレンジ色に点灯しているときは、本機にエラーが起きている可能性があります。対処方法については、「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」(P.26)を参照してください。

原因	対処方法
本機とパソコンが正しく接続されてい ない	本機とパソコンが USB ケーブルでしっかり接続されていることを確認してください。 USB ハブなどの中継器を使用している場合は、それらを外して本機とパソコンを直接接続してから印刷してみてください。正常に印刷される場合は、USB ハブなどの中継器に問題があります。取り外した機器の販売元にお問い合わせください。 USB ケーブルに不具合があることも考えられます。別の USB ケーブルに交換し、再度印刷してみてください。
プリントダイアログの [プリンタ] で、ご使用の機種名が選ばれていない	プリントダイアログの [プリンタ] で、[MP510] を選んでください。 [プリンタ] に [MP510] が表示されていない場合は、以下の手順で設定を確認してください。 1 [プリンタ] から ["プリントとファクス"環境設定] を選ぶ Mac OS X v.10.3.x または Mac OS X v.10.2.8 をご使用の場合は、[プリンタ] から [ブリンタリストを編集] を選びます。 2 表示される画面で [MP510] が表示され、チェックマークが付いていることを確認する Mac OS X v.10.2.8 をご使用の場合は、[MP510] が表示されていることを確認します。 3 [MP510] が表示されていない場合は、[追加] (+) ボタンをクリックして、本機を追加する 本機を追加する 本機を追加する 本機を追加する 本機を追加できない場合は「かんたんスタートガイド(ソフトウェアインストール編)」の操作にしたがって、MP ドライバを再インストールしてください。

● Macintosh 「エラー番号: 1701 / 1711」が表示されている

原因	対処方法
インク吸収体が満杯になりそう	インク吸収体が満杯に近づいています。 本機は、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸収されます。 この状態になった場合、本機の OK ボタンを押すと、エラーを解除して印刷が再開できます。満杯になると、印刷できなくなり、インク吸収体の交換が必要になります。お早めにお客様相談センターまたは修理受付窓口へご連絡ください。お客様で自身によるインク吸収体の交換はできません。 ⇒「お問い合わせの前に」(P.55)

● Macintosh 「エラー番号:2001」が表示されている

原因	対処方法
デジタルカメラとの通信が応答のない まま一定の時間が経過/本機に対応し ていないデジタルカメラ、デジタルビ デオカメラが接続されている	接続しているケーブルを抜き、再度ケーブルを接続してください。 PictBridge 対応機器から印刷する場合、ご使用の機器の機種により、接続する前に PictBridge 対応機器で印刷するモードに切り替える必要があります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要があります。ご使用の機器に付属の取扱説明書を参照のうえ、接続前に必要な操作を行ってください。 それでもエラーが解決されないときは、本機で対応していないデジタルカメ
	ラ、デジタルビデオカメラが接続されている可能性があります。本機で対応しているデジタルガメラ、デジタルビデオカメラが接続されている可能性があります。本機で対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用してください。

┏デジタルカメラからうまく印刷できない

デジタルカメラやデジタルビデオカメラ*から直接印刷を行ったときに、カメラにエラーが表示される場合があります。表示されるエラーと対処方法は以下のとおりです。

* 以降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを総称して、カメラと記載します。



- 本機と接続して直接印刷できるのは、PictBridge 対応力メラです。
- 以下の説明は、キヤノン製 PictBridge 対応カメラに表示されるエラーについて説明しています。ご使用のカメラにより表示されるエラーやボタン操作が異なる場合があります。キヤノン製以外の PictBridge 対応カメラを使用して、カメラからプリンタエラーの解除方法がわからない場合は、本機の液晶モニターに表示されているメッセージを確認してエラーを解除してください。本機のエラー解除方法は「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」(P.26)を参照してください。
- 接続した状態での操作時間が長すぎたり、データ送信に時間がかかり過ぎる場合は、通信タイムエラーとなり印刷できない場合があります。そのときは、カメラから一度接続ケーブルを抜き、再度ケーブルを接続してください。ケーブルを接続しただけでは、自動で電源が入らないカメラをで使用の場合は、手動で電源を入れてください。それでも改善されない場合は、ほかの写真を選んで印刷できるか確認してください。
- ご使用の PictBridge 対応機器の種類により、接続する前に印刷するモードに切り替える必要があります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要があります。 ご使用の機器に付属の取扱説明書を参照のうえ、接続前に必要な操作を行ってください。
- 印刷にかすれやむらがあるときは、プリントヘッドのノズルが目づまりしている可能性があります。「印刷にかすれやむらがあるときは」(P.9) を参照して対処してください。
- 印刷時に用紙が反ったり、印刷面がこすれたりした場合は、適切な用紙に印刷しているか確認してください。適切な用紙に印刷しても印刷面がこすれるときは、用紙に合わせて紙間選択レバーを正しい位置に設定してください。紙間選択レバーの位置については、「操作ガイド(本体操作編)」の「用紙をセットする」の「用紙について」を参照してください。
- 表示されるエラーや対処方法については、カメラに付属の取扱説明書もあわせて参照してください。その他、カメラ側のトラブルについては、各機器の相談窓口へお問い合わせください。

カメラ側エラー表示	対処方法
プリンターは使用中です	パソコンなどから印刷しています。 印刷が終了するまでお待ちください。 準備動作を行っている場合は、終了するまでお待ちください。
用紙(ペーパー)がありません	オートシートフィーダに用紙をセットして、カメラのエラー画面で [続行] * を選んでください。
用紙(ペーパー)エラー	 本機側でフロントフィーダが選択されています。オートシートフィーダに用紙をセットし、給紙切替ボタンで給紙箇所をオートシートフィーダに設定してから、カメラのエラー画面で [中止] を選び、印刷し直してください。詳しくは、「操作ガイド(本体操作編)」の「用紙をセットする」の「給紙箇所を変更する」を参照してください。 本機側でカメラが対応していない用紙サイズが設定されています。カメラで対応できる用紙サイズに設定してください。
用紙(ペーパー)が詰まりました	カメラのエラー画面で[中止]を選び、印刷を中止してください。 用紙を取り除き、用紙をセットし直してから本機の OK ボタンを押し、再度印刷を行ってください。
プリンターカバーが開いています	本機のスキャナユニット(プリンタカバー)を閉じてください。
プリントヘッド未装着	プリントヘッドが装着されていないか、プリントヘッドの不良です。 「かんたんスタートガイド(本体設置編)」の説明にしたがってプリントヘッドを取り付けてください。 プリントヘッドが取り付けられている場合は、プリントヘッドを取り外し、取り付け直してください。 それでもエラーが解決されない場合は、プリントヘッドが故障している可能性があります。お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。⇒「お問い合わせの前に」(P.55)

カメラ側エラー表示	対処方法
廃インクタンク(廃インク吸収体)が 満杯です/インク吸収体が満杯です	インク吸収体が満杯になりそうです。 本機は、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸収されます。 この状態になった場合、カメラのエラー画面で [続行] * を選ぶと、印刷を再開します。満杯になると、インク吸収体を交換するまで印刷できなくなり、インク吸収体の交換が必要になります。お早めにお客様相談センターまたは修理受付窓口へご連絡ください。インク吸収体はお客様で自身で交換はできません。⇒「お問い合わせの前に」(P.55)
インクがありません	インクタンクが正しくセットされていないか、インクがなくなっています。 液晶モニターに表示されているエラーメッセージを確認し、エラーを解除して ください。 ⇒「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」(P.26)
インクエラー	一度空になったインクタンクが取り付けられています。 インクタンクを交換して、スキャナユニット(プリンタカバー)を閉じてください。 一度空になったインクタンクで印刷を続けると、本機に損傷を与えるおそれがあります。 印刷を続けるには、インク残量検知機能を無効にする必要があります。本機のストップ/リセットボタンを5秒以上押してから離してください。 *この操作を行うと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残します。インクを補充したことが原因の故障についてはキヤノンは責任を負いかねます。 ⇒「インクタンクを交換する」(P.2)
ハードウェアエラー	インクタンクにエラーが発生しました。 インクタンクを交換してください。⇒「インクタンクを交換する」(P.2)
プリンタートラブル発生	サービスが必要なエラーが起こっている可能性があります(本機の電源ランプ (緑色)とエラーランプ(オレンジ色)が交互に点滅)。 デジタルカメラと接続されているケーブルを抜いてから本機の電源を切り、本 機の電源プラグをコンセントから抜いてください。しばらくしてから本機の電 源を入れ直し、デジタルカメラを接続してみてください。それでも回復しない 場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。 ⇒「お問い合わせの前に」(P.55)

^{* [}続行] を選ぶ代わりに、本機の OK ボタンを押しても有効です。

■ワイヤレス通信で印刷できない

ここでは携帯電話から赤外線通信を利用して印刷するときのトラブルについて説明します。Bluetooth 通信で印刷するときのトラブルについては、『Bluetooth ユーザーズガイド(電子マニュアル)』を参照してください。

原因	対処方法
本機の設置場所が正しくない	赤外線通信で印刷する場合は、本機と携帯電話の赤外線通信ポートが、正しい角度、距離で向き合うように置いてあるか、あいだを遮るものがないか確認してから、印刷をやり直してください。通信できる距離や角度は携帯電話の機能、外部環境により異なります。携帯電話との距離が20cm以内で、通信が良好に行える位置に設置してください。
赤外線通信を行っているときに赤外線 を遮った	データを受信中は、本機と赤外線通信の接続を切らないように注意してください。もし切れてしまった場合は、もう一度携帯電話からデータを送信してください。
赤外線通信で正しく印刷するための条 件を満たしていない	本機の赤外線通信機能は、携帯電話が IrDA に準拠した赤外線通信ポートを備えた機種のみに対応しています。その他の携帯電話では、赤外線通信での印刷はできません。詳しくは『操作ガイド(本体操作編)』の「ワイヤレス通信対応機器から印刷する」の

■フォトナビシートからうまく印刷できない

原因	対処方法
[フォトナビシートの読み取りに失敗 しました] と表示される	 フォトナビシートの原稿台に置く向きや位置を確認してください。 原稿台ガラスやフォトナビシートが汚れていないか確認してください。 フォトナビシートにチェックマークもれがないか確認してください。塗りつぶしたマークが薄いと読み込まれないことがあります。 上記の対策について、詳しくは「操作ガイド(本体操作編)」の「便利な印刷機能を使う」の「フォトナビシートを使って印刷する」を参照してください。

▶メモリーカードが取り出せない

原因	対処方法
xD-Picture カード/メモリース ティック Duo /メモリースティック PRO Duo / miniSD カードを、メ モリーカード専用のカードアダプタに 取り付けないままセットした	本機の全体を若干下に向けるようにして傾けて、カードを取り出してください。本体が落下しますと危険ですので、しっかりと固定された広い台の上で行ってください。 それでも取り出せない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。
	重要 故障の原因となりますので、細い棒やピンセットなどを使用して取り出そうとしないでください。



	装置の概要
印刷解像度(dpi)	4800 (横) * × 1200 (縦) * 最小 1/4800 インチのドット (インク滴) 間隔で印刷します。
印字幅	最長 203.2 mm フチなし時: 最長 216 mm
稼動音	約36 dB(A)(プロフェッショナルフォトペーパーでの最高品位印刷時)
動作環境	温度:5~35℃ 湿度:10~90 %RH (結露しないこと)
保存環境	温度:0~40°C 湿度:5~95 %RH (結露しないこと)
電源	AC 100-240 V 50/60 Hz
消費電力	印刷時 (コピー時):約25 W 待機時 (スリープ時):約2 W 電源 OFF 時:約0.8 W ※ 電源を切った状態でも若干の電力が消費されています。完全に電力消費をなくすため には、電源ブラグをコンセントから抜いてください。
外形寸法	約 444 mm (横) × 365 mm (奥行き) × 171 mm (高さ) ※ 用紙サポートとフロントフィーダを格納した状態
質量	本体 約7.0 kg ※ プリントヘッド/インクタンクを取り付けた状態
プリントヘッド/インク	1600 ノズル(BK 320 ノズル、C/M/Y 256 × 5 ノズル)

コピー仕様	
連続コピー枚数	最大 99 枚
濃度調整	9段階、自動濃度調整あり(AE コピー)
拡大/縮小	25 %~400 % (1 %刻み)

スキャナ仕様	
スキャンドライバ	TWAIN 準拠 / WIA(Windows XP のみ)
最大原稿サイズ	A4/ レター、216 × 297 mm
読み取り解像度	光学(主走査、副走査) 最大:1200 × 2400 dpi ソフトウェア補間(主走査、副走査) 最大:19200 × 19200 dpi
読み取り階調	グレースケール:16 bit/8 bit カラー:48 bit/24 bit(RGB 各色 16 bit/8 bit)

	PictBridge
対応機種	PictBridge 対応機器
用紙サイズ(ペーパーサイズ)	標準設定(本機の設定にしたがう)、L 判(SP-101 L/PR-101 L/SG-201 L/EC-101 L/EC-201 L)、2L 判(SP-101 2L/PR-101 2L/SG-201 2L/EC-101 2L)、はがき(PH-101/KH-201N/PS-101*/PS-201*/PSHRS*/普通紙)、カード(EC-101 カード)、六切(PR-101 六切)、A4(SP-101 A4/PR-101 A4/SG-201 A4/GP-401 A4/普通紙 A4)
	* キヤノン純正のシール紙です。レイアウトで 2 面/ 4 面/ 9 面/ 16 面に該当する 選択項目がある場合のみ印刷できます。『操作ガイド(本体操作編)』の「用紙をセットする」の「用紙について」を参照してください。
用紙タイプ(ペーパータイプ)	標準設定(本機の設定にしたがう)、フォト(スーパーフォトペーパー、光沢紙)、高級フォト(プロフェッショナルフォトペーパー)、普通紙(A4、はがきのみ)
レイアウト	標準設定 (本機の設定にしたがう)、フチなし、フチあり、複数画像 (2 面、4 面、9 面、16 面) * * キヤノン純正のシール紙に対応したレイアウトです。『操作ガイド (本体操作編)』の 「用紙をセットする」の「用紙について」を参照してください。
イメージオプティマイズ (画像 補正)	標準設定(本機の設定にしたがう)、入、切、VIVID*、NR(ノイズリダクション)*、 VIVID+NR*、顔明るく* * キヤノン製 PictBridge 対応機器のみ設定できます(機種によっては設定できない場合があります)。
日付/画像番号 (ファイル番号) 印刷	標準設定(切:印刷しない)、日付、画像番号(ファイル)、両方、切
トリミング	標準設定(切:トリミングなし)、入(カメラ側の設定にしたがう)、切

MP ドライバの動作環境 *1					
	Windows *2				
インタフェース	os	CPU	メモリ	ハードディスク 空き容量 *4	
USB 2.0 Hi-Speed	Windows XP SP1、SP2	Pentium III 以上*3	128 MB以上	700 MB 以上	
	Windows 2000 Professional SP4	(Celeron: 566 MHz以上)			
USB	Windows XP SP1、SP2	Pentium II			
	Windows 2000 Professional SP2、SP3、SP4] 300 MHz 以上*3			
	Windows Millennium Edition Windows 98、98 Second Edition				
Macintosh *2					
インタフェース	os	CPU	メモリ	ハードディスク 空き容量 *4	
USB 2.0 Hi-Speed	Mac OS X v.10.4	Intel 製プロセッサ PowerPC G3/G4/G5	256 MB 以上	500 MB 以上	
USB	Mac OS X v.10.2.8 - v.10.3		128 MB 以上		

- *1 OS の動作条件が高い場合はそれに準じます 最新情報はキヤノンピクサスホームページ(canon.jp/pixus)をご覧ください
- *2 USB または USB 2.0 Hi-Speed が標準装備され、Windows XP、2000、Me、98 または Mac OS X v. 10.2.8 - v. 10.4 のいずれかがプレインストールされているコンピュータ
- *3 互換プロセッサも含みます
- *4 同梱アプリケーションをインストールするのに必要な容量
- CD-ROM ドライブ
- ●表示環境: 1024 × 768 以上

カラー 16 ビット以上 (Windows) / 32000 色以上 (Macintosh®)

● Mac ファイルシステム: Mac OS 拡張 (ジャーナリング)、Mac OS 拡張

電子マニュアル(取扱説明書)の動作環境		
W indows	Macintosh	
● ブラウザ: Windows HTML Help Viewer ※ Microsoft® Internet Explorer 5.0 以上がインストールされている必要があります。 で使用の OS や Internet Explorer のバージョンによっては、マニュアルが正しく表示されないことがあるため、Windows Update で最新の状態に更新することをお勧めします。	● ブラウザ: ヘルプビューア ※ ご使用の OS のバージョンによっては、マニュアルが正しく表示されないことがあるため、最新のバージョンに更新することをお勧めします。	

環境情報

製品の環境情報につきましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 canon.jp/ecology

本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったときは、回収・リサイクルに出しま しょう。



印刷できる範囲

印刷の品質を維持するため、用紙の上下左右に余白を設けています。実際に印刷できる範囲は、これらの 余白を除いた部分となります。



● 印刷可能領域に印刷した場合、印刷の品質または用紙送りの精度が低下することがあります。

フチなし全面印刷

フチなし全面印刷を設定すると、余白のない印刷が可能になります。

- フチなし全面印刷には、以下の用紙をご使用ください。
 - ハイグレードコートはがき CH-301
 - フォト光沢ハガキ KH-201N
 - -プロフェッショナルフォトはがき PH-101
 - -エコノミーフォトペーパー EC-101 / EC-201
 - ーキヤノン光沢紙 GP-401
 - -スーパーフォトペーパー SP-101
 - -キヤノン写真用紙・絹目調 SG-201
 - プロフェッショナルフォトペーパー PR-101
 - -マットフォトペーパー MP-101
 - 片面光沢名刺用紙 KM-101 / 両面マット名刺用紙 MM-101
 - ーインクジェットはがき
 - ーはがき


上記以外の用紙では印刷品質が著しく低下したり、色味が変わったりすることがあります。


普通紙では印刷品質がやや低下することがありますので、試し印刷などにご使用ください。PictBridge 対応機器から普通紙に印刷する場合は、フチなし全面印刷は設定できません。

- 使用している用紙によっては、フチなし全面印刷を行うと用紙の上端や下端部分の印刷品質がやや低下したり、汚れが発生することがあります。
- コピーモードでフチなしコピーをする場合、[各設定] の [コピーフチはみ出し量] で、フチなしコピーをするときのはみ出し量を設定することができます。

■ A5、A4、B5、L 判、2L 判、六切、はがき、名刺、カード

サイズ	印刷可能領域(幅×長さ)
A5	141.2 mm × 202.0 mm
A4	203.2 mm × 289.0 mm
B5	175.2 mm × 249.0 mm
L判	82.2 mm × 119.0 mm
2L 判	120.2 mm × 170.0 mm
六切	196.4 mm × 246.0 mm
はがき	93.2 mm × 140.0 mm
名刺	48.2 mm × 83.0 mm
カード	47.2 mm × 78.0 mm









フチなし全面印刷を設定すると、余白のない印刷が可能になります。用紙サイズが A4、L 判、2L 判、六切、 はがき、名刺、またはカードのときのみ設定できます。

■ Letter

サイズ	印刷可能領域(幅×長さ)
Letter	203.2 mm × 271.4 mm








フチなし全面印刷を設定すると、余白のない印刷が可能になります。




同梱物について

◆ 本機



プリントヘッド



電源コード



USB ケーブル



インクタンク ブラック(BCI-9BK)



インクタンク シアン (BCI-7eC) マゼンタ (BCI-7eM) イエロー (BCI-7eY)

- ◆ セットアップ CD-ROM
- ◆ 保証書
- ◆ サポートガイド

◆ 使用説明書

かんたんスタートガイド(本体設置編) かんたんスタートガイド(ソフトウェアインストール編) 操作ガイド(本体操作編) 操作ガイド(お手入れ・困ったときには編)(本書)



安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されていること以外は行なわないでください。思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。

▲ 警告

以下の注意事項を守らずにご使用になると、感電や火災、本機の損傷の原因となる場合があります。

設置場所について	アルコール・シンナーなどの引火性溶剤の近くに置かないでください。
電源について	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
	電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。
	電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げるなどのことはしないでください。また、電源コードに重いものをのせないでください。
	ふたまたソケットなどを使ったタコ足配線をしないでください。
	電源コードを束ねたり、結んだりして使わないでください。
	万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が起こった場合、すぐに電源を切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
	そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。お客様相談センターまたは修理受付窓口に 修理をご依頼ください。
	電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったほこりや汚れを乾いた布で拭き取ってください。 ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにすると、 その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因となります。
	近くに雷が発生したときは、電源プラグをコンセントから抜いてご使用をお控えください。雷によっては火災・感電・故障の原因になります。
お手入れについて	清掃のときは、水で湿らせた布を使用してください。アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。 本機内部の電気部品に接触すると、火災や感電の原因になります。
	清掃のときは、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 清掃中に誤って本機の電源が入ると、けがやプ本機の損傷の原因となることがあります。
取扱いについて	本機を分解、改造しないでください。 内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因になります。
	本機の近くでは、可燃性の高いスプレーなどは使用しないでください。 スプレーのガスが内部の電気部品に触れて、火災や感電の原因になります。

● 蛍光灯などの電気製品の近くに置くときのご注意

蛍光灯などの電気製品と本機は約 15 cm 以上離してください。近づけると蛍光灯のノイズが原因で本機が誤動作することがあります。

● 電源を切るときのご注意

電源を切るときは、必ず電源ボタンを押して電源ランプ(緑色)が消灯していることを確認してください。電源ランプが点灯・点滅しているときに電源プラグをコンセントから抜いて切ると、プリントヘッドを保護できずその後印刷できなくなることがあります。

▲ 注意

以下の注意を守らずにご使用になると、けがや本機の損傷の原因になる場合があります。

設置場所について	不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。
	湿気やほこりの多い場所、屋外、直射日光の当たる場所、高温の場所、火気の近くには置かないでください。 火災や感電の原因になることがあります。 次の使用環境でお使いください。温度:5 $\mathbb{C}\sim$ 35 \mathbb{C} 湿度:10 %RH \sim 90 %RH
	毛足の長いじゅうたんやカーペットの上には置かないでください。 毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで火災の原因となることがあります。
	本機背面を壁につけて置かないでください。
電源について	電源コードを抜くときは、必ずブラグを持って抜いてください。 コードを引っ張ると、電源コードが傷つき、火災や感電の原因になることがあり ます。
	延長電源コードは使用しないでください。
	いつでも電源プラグが抜けるように、コンセントの周囲にはものを置かないでください。
	AC 100-240 V 以外の電源電圧で使用しないでください。 火災や感電の原因になることがあります。なお、本機の動作条件は次のとおりです。この条件にあった電源でお使いください。 電源電圧:AC 100-240 V 電源周波数:50/60 Hz
	万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。
取扱いについて	印刷中は本機の中に手を入れないでください。 内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。
	本機を運ぶときは、必ず両側下部分を両手でしっかりと持ってください。
	本機の上にものを置かないでください。
	本機の上にクリップやホチキス針などの金属物や液体・引火性溶剤(アルコール・シンナーなど)の 入った容器を置かないでください。
	万一、異物(金属片や液体など)が本機内部に入った場合は、電源ボタンを押して電源を切り、電源 プラグをコンセントから抜いて、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。
	本製品を保管/輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。 インクが漏れるおそれがあります。
	原稿台ガラスに厚い本などをセットするときは、原稿台カバーを強く押さえないでください。原稿台 ガラスが破損して、けがの原因になることがあります。
プリントヘッド/ インクタンクにつ いて	安全のため、お子様の手の届かないところへ保管してください。 誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談ください。
	プリントヘッドやインクタンクを振らないでください。 インクが漏れて周囲や衣服を汚すことがあります。
	印刷後、ブリントヘッドの金属部分には触れないでください。 熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。
	インクタンクを火中に投じないでください。



原稿を読み込むときの注意事項

以下を原稿として読み込むか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合がありますのでご 注意ください。

■ 著作物など

他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲においての使用を目的とする場合をのぞき違法となります。また、人物の写真などを複製などする場合には肖像権が問題になることがあります。

■ 通貨、有価証券など

以下のものを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしい物を作成することは法律により罰せられます。

- 紙幣、貨幣、銀行券(外国のものを含む)
- 郵便為替証書
- 株券、社債券
- 定期券、回数券、乗車券

- 国債証券、地方債証券
- 郵便切手、印紙
- ●手形、小切手
- その他の有価証券

■ 公文書など

以下のものを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられます。

- 公務員または役所が作成した免許書、登記簿謄本その他の証明書や文書
- 私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書
- 役所または公務員の印影、署名または記号
- 私人の印影または署名

[関係法律]

- ●刑法
- 著作権法
- 通貨及証券模造取締法
- 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券 偽造変造及模造二関スル法律
- 郵便法
- 郵便切手類模造等取締法
- 印紙犯罪処罰法
- 印紙等模造取締法

▮お問い合わせの前に

本書または『プリンタガイド』(CD-ROM)の「困ったときには」の章を読んでもトラブルの原因がはっきりしない、また解決しない場合には、次の要領でお問い合わせください。

パソコンなどのシステムの問題は?

本機が正常に動作し、MPドライバのインストールも問題なければ、接続ケーブルやパソコンシステム(OS、メモリ、ハードディスク、インタフェースなど)に原因があると考えられます。



パソコンを購入された販売店もしくは、パソコンメーカーにご相談ください。

特定のアプリケーションで起こる場合は?

特定のアプリケーションソフトで起きるトラブルは、MPドライバを最新のバージョンにバージョンアップすると問題が解決する場合があります。また、アプリケーションソフト固有の問題が考えられます。



アプリケーションソフトメーカーの相談窓口にご相談ください。

MPドライバのバージョンアップについては、 以下キヤノンホームページまたはお客様相談 センターにてご確認ください。

本機の故障の場合は?

どのような対処をしても本機が動かなかったり、 深刻なエラーが発生して回復しない場合は、本機 の故障と判断されます。



- ●お客様相談センターまたはお近くの修理受付窓口に修理を依頼してください。
- ●弊社修理受付窓口につきましては、別紙の『サポートガイド』をご覧ください。
 - ※修理窓口へ宅配便で送付していただく場合
 - ・プリントヘッドとインクタンクは、取り付けた状態で本機の電源ボタンを押して電源をお切り ください。プリントヘッドの乾燥を防ぐため自動的にキャップをして保護します。
 - ・本機が輸送中の振動で損傷しないように、なるべくご購入いただいたときの梱包材をご利用ください。

重要:梱包時/輸送時には本機を傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてください。

ほかの箱をご利用になるときは、丈夫な箱にクッションを入れて、本機がガタつかないようにしっかりと梱包してください。

お願い: 保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のうえ、必ず商品に添付、または商品と一緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品(インク)の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後5年間です。なお、弊社の判断により保守サービスとして同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。同程度の機種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけない場合もあります。

どこに問題があるのか判断できない場合やその他のお困り事は

キヤノンお客様相談センター 050-555-90012 キヤノンサポートホームページ canon.jp/support

■ 付属のソフトウェアに関するお問い合わせ窓口

ソフトウェアについては、『セットアップ CD-ROM』の電子マニュアル(取扱説明書)、またはソフトウェアの READ ME ファイル、HELP などを合わせてご覧ください。

- PhotoRecord (フォトレコード)
- Easy-PhotoPrint (イージーフォトプリント)
- Easy-WebPrint (イージーウェブプリント)
 キヤノンマーケティングジャパン (株) お客様相談センター 050-555-90012
 canon.jp/support 「サポート」
- ArcSoft PhotoStudio (アークソフト・フォトスタジオ)アークソフトジャパン 0570-06-0655 http://www.arcsoft.jp/ 「サポート」
- 読取革命 Lite (よみとりかくめいライト)
 パナソニックソリューションテクノロジーソフトサポートセンター 0570-00-8700
 http://panasonic.co.ip/pss/pstc/products/bundle/ 「お問い合わせ」
- Presto! PageManager (プレスト! ページマネージャー)
 NewSoft Japan カスタマーサポートセンター 03-5472-7008
 http://www.newsoft.co.jp

※モデルにより同梱されるアプリケーションは異なります。

■使用済みインクカートリッジ回収のお願い



Canon

キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカートリッジの回収を推進しています。

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクカートリッジを、お近くの回収窓口までお持ちくださいますようお願いいたします。

キヤノンではご販売店の協力の下、全国に 3000 拠点をこえる回収窓口をご用意いたしております。

また回収窓口に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。

回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。

キヤノンサポートホームページ canon.jp/support

事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みインクカートリッジをビニール袋などに入れ、 地域の条例に従い処分してください。

■使用済みカートリッジ回収によるベルマーク運動

キヤノンでは、使用済みカートリッジ回収を通じてベルマーク運動に参加しています。

ベルマーク参加校単位で使用済みカートリッジを回収していただき、その回収数量に応じた点数をキヤノンより提供するシステムです。

この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さらに教育支援を行うものです。詳細につきましては、下 記のキヤノンホームページ上でご案内しています。

環境への取り組み canon.ip/ecology

お問い合わせのシート		
ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださいますようお願いいたします。 また、おかけまちがいのないよう電話番号はよくご確認ください。		
【インクジェット複合機との接続環境について】		
■パソコンと接続している場合		
パソコンメーカ名() モデル名()	
CPU名() クロック周波数(MHz)		
搭載メモリ容量(MB) ハードディスク容量(MB/GB)	
OS名 ·Windows □XP □2000 □Me □98(Ver.)		
·Mac OS(Ver.) ・その他()	
ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン(
ウイルスチェック等ご使用の常駐ソフト名およびバージョン(
接続ケーブル: □付属USBケーブル □その他(メーカや型番:)	
接続方法 : □直結(HUB使用 有/無) □ネットワーク(種類:) □その他(
■カメラとダイレクト接続している場合		
カメラメーカ名()モデル名()	
■メモリカードをご使用の場合		
メモリカード種類()メモリカードメーカ()型番()	
【エラー表示】		
表示されたエラーメッセージ (できるだけ正確に)		
)	

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

This product uses the following copyrighted software:

exit.c Copyright © 1990 The Regents of the University of California.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

environ.c Copyright © 1995, 1996 Cygnus Support. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed at Cygnus Support, Inc. Cygnus Support, Inc. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

impure.c string.h ansi.h Copyright © 1994, 1997 Cygnus Solutions.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed at Cygnus Solutions. Cygnus Solutions may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

インクが

出ない・かすれるときは?


プリントヘッドのノズル(インクのふき出し口)が目づまりすると、 色味がおかしかったり印刷がかすれる場合があります。



ポイント

プリントヘッドは目づまりしていませんか?

ノズルチェックパターンを印刷し、確認してください。(本書 10 ページ)





ノズルチェックパターンが正しく印刷されない場合は、 本書の手順にしたがって本機のお手入れをしてください。



いますぐ、 👍 本書 12 ページへ



知って得するヒント集





→ [マイ プリンタ] にもヒントが載っています (Windows のみ)

きれいに画像がスキャンできなかった場合は?

MP Navigator を使う場合は…



詳しくは、『スキャナ操作ガイド(電子マニュアル)』 を参照してください。


重要

- ■「モアレ低減」や「輪郭強調」を「ON」にして スキャンすると、読み込みに時間がかかること があります。
- 「モアレ低減」が「ON」になっていても「輪郭強調」 が [ON] になっているとモアレが残ることがあ ります。

その場合は[輪郭強調]を[OFF]にしてください。

ヒント 1

印刷物(雑誌、カタログ など)を読み込んだとき に縞模様が入ってしまう 場合は…







ヒント 2

画像がぼやけてしまう 場合は…



[輪郭強調] を [ON] に してスキャンしよう!



プリンタドライバを新しくするときは?

最新版のプリンタドライバは古いバージョンの改良や新機能に対応しています。

プリンタドライバを新しくする(「バージョンアップ」といいます)ことで、印刷トラブルが解決することがあります。

最新のプリンタドライバを ダウンロードする

「自動インストールサービス」 を使うとカンタンに入れ替え ができるよ!

ステップ 1

古いプリンタドライバを削除する (Windows の場合)

[スタート]→[(すべての)プログラム]

- → [Canon MP510]
- → [アンインストーラ]

以降は画面の指示に したがってね!

ステップ 2

最新のプリンタドライバを

インストールする

- ▶削除・インストールの前に
- 本機の電源を切ってください。
- 本機とパソコンを接続している ケーブルを抜いてください。

キャノン PIXUS

ホームページに アクセス!

※自動インストールを行う前に、ホームページで対象 OS を必ず確認してください。 ※自動インストールが正常に終了すれば、ステップ1~2の操作は必要ありません。

パソコンからの印刷を中止するときは?





電源ボタンは押さないで!

不要な印刷ジョブがたまって印刷できなくなる場合があります。



ストップ/リセットボタンを押しても印刷が完全に止まらないときは、プリンタドライバの設定画面を開き、ステータスモニタから不要な印刷ジョブを削除してください。

パソコンから、よりきれいに印刷するためには?



パソコンから印刷するときは、プリンタドライバにきれいに印刷できるヒントがあります。

(Windows XP をお使いの場合)





ヒント 1

ここで、本機のお手入れをしてね!





ヒント 3

ここで、印刷するときの写真の色合いが調整できるよ!



例) カラーバランスでシアンを強くし、イエローを 弱くして印刷しました。全体の色が均一に変化 しています。





カラーバランスで調整

詳しくは、『印刷設定ガイド(電子マニュアル)』を 参照してください。

●キャノン PIXUS ホームページ Canon.jp/pixus

新製品情報、Q&A、各種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。
※通信料はお客様のご負担になります。

●キヤノンお客様相談センター

PIXUS·インクジェット複合機に関するご質問・ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 キヤノンお客様相談センター

050-555-90012

【受付時間】〈平日〉9:00 ~ 20:00、〈土日祝日〉10:00 ~ 17:00 (1/1~1/3は休ませていただきます)

※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9631 をご利用ください。

- ※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
- ※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



本機で使用できるインクタンク番号は、以下のものです。









※インクタンクの交換については、2ページを参照してください。

紙幣、有価証券などを本機で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 関連法律:刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条 等



再生紙を使用しています。

QT5-0452-V02 ©CANON INC.2006 PRINTED IN VIETNAM